



Használati utasítás:

- 1.Mossuk meg a gyümölcsöket, hámozzuk meg és magozzuk meg, vágjuk 1x1x1cm-es négyzetre.
- 2.Tegye a vágott gyümölcsöt a pohárba, adjon hozzá vizet vagy tejet és egyéb italokat, és az összetevők és folyadékok tota mennyisége nem haladhatja meg a szilikongyűrűt.
- 3.Miután az összetevőket beszereltük, húzza meg a felső fedelet és a főtestet, és győződjön meg arról, hogy az igazodási pontok egy vonalban vannak. A kapcsolót kétszer kattintva kapcsolja be a készüléket. munka közben a jobb keverés érdekében 45 fokban tartva rázhatja a terméket. Az egyszeri keverési idő 30 másodperc. Működés közben a fehér jelzőlámpa mindig világít, amíg a gyümölcslé kinyerése be nem fejeződik. Ha félúton meg akarja állítani, akkor a működés leállításához nyomja meg újra a hálózati kapcsolót.
4. A keverés és a lé elkészítése után csavarja le a fedelet, és közvetlenül igyon.

	ővintézkedések	hibaelemzés	Megoldás
1	A termék nem indul el.	a turmixgép és a pohár nincs meghúzva.	Győződjön meg róla, hogy a pontok egy vonalban vannak és meg vannak húzva
2	Nem tud elindulni,	a piros lámpa gyorsan villog	Alacsony vagy lemerült az akkumulátor.kérjük, időben töltsse fel.
3	Automatikus kikapcsolás használat közben.	Tegyen kis gyümölcsöt vagy 30 másodperces leállási védelmet a túlzott terhelés miatt.	A folyadéknak vagy gyümölcsnek el kell érnie a névleges kapacitást vagy újra kell indítania.
4	Elakadás és villogás munka közben.	A gyümölcs részecskék túl nagyok.	Vágja a gyümölcsöt apró darabokra az utasításoknak megfelelően.
5	Lecsöpögés.	A szilikongyűrű nincs megfelelően felszerelve.	Szerelje vissza a szilikongyűrűt.

Töltési lépések

Csatlakoztasd a mágneses töltőkábelt a szabványos USB portra (Javasolt: DC5V/1A), és helyezd a turmixgépet a töltőállomásra az elektromos csatlakozási ponton keresztül. A fehér jelzőfény villog, amikor töltés alatt van, és kialszik, amikor teljesen feltöltődött. A turmixgép töltés közben nem kapcsolható be.

Első használat

Mielőtt első alkalommal használnád ezt a terméket, kérlek, tisztítsd meg az összes gyümölcslé tartályt és a penge egységet a főegységen mosószerrel és vízzel, alaposan töröld át egy nedves ruhával, és ne áztasd vízbe.

A használat előtt győződj meg róla, hogy az akkumulátor teljesen fel van töltve, és alaposan tisztítsd meg azokat a részeket, amelyek érintkezésbe kerülnek az étellel. Ez a termék kettős biztonsági védelemmel van ellátva. Ha a gép ferdén van elhelyezve vagy a gyümölcslé tartály nincs megfelelően rögzítve, a készülék nem működik, még akkor sem, ha be van kapcsolva. A kijelzőfény villog néhány másodpercig, majd kialszik. Csak akkor, amikor a főegység és a pohár is rögzítve van, lehet dupla kattintással bekapcsolni a „Power” gombot a készüléken. A működési állapotot a fehér fény mutatja.

Emlékeztető: A szállítási követelmények miatt a gyümölcslé tartály csak 40%-os töltöttséggel érkezik. Javasolt az akkumulátor teljes feltöltése az első használat előtt a megfelelő élettartam biztosítása érdekében.

Tisztítás és karbantartás

Győződj meg róla, hogy a penge megállt a tisztítás előtt:

- Ne használj acél kefét, súrolószert vagy maró hatású folyadékokat (például benzint, acetont) a termék tisztításához;
- A főegység belső részét gyorsan és enyhén nedves ruhával lehet tisztítani. Kérlek, ne áztasd vízbe vagy más folyadékba. Tároláskor győződj meg róla, hogy a termék tiszta, száraz, jól szellőző helyen van, és kerülje a közvetlen napfényt.

Jótállási szabályzat

A jótállási időszak alatt, ha a termék minőségi hibából kifolyólag meghibásodik, érvényes vásárlási bizonylat bemutatásával igénybe veheted a „Három Garancia” szerinti ingyenes szervizszolgáltatást.

A jótállási időszak egy év.

Az alábbi esetekben a termék nem tartozik a „három garancia” hatálya alá:

- Helytelen használatból eredő károsodás;
- Olyan meghibásodás, amely a gyártó által nem végzett karbantartás hiányából ered;
- Érvénytelen vásárlási bizonylat vagy módosításról szóló igazolás hiánya;
- Instabil feszültség vagy a megadott tartomány túllépése miatt sérült termékek;
- A használati útmutató figyelmen kívül hagyásából eredő meghibásodás;
- A jótállási időn túli termékek;
- Olyan termékek, amelyeket nem hivatalos szerviz bontott szét vagy javított meg.