

Köszönjük, hogy megvásárolta a meleglevegős hajformázó kefé!

Gyártónk professzionális, fejlett szépségápolási és személyes higiéniai termékeket kínál, melyeket a megbízhatóság és teljesítmény jellemez.

A HAJFORMÁZÓ KEFE ELŐNYEI:

- Ionos technológia az egészségesebb hajért
- Ultra-könnyű kialakítás
- 60%-kal gyorsabb szárítás, mint a hagyományos hajszárítókkal
- 3 hőmérséklet- és 2 sebességfokozat
- Kerámia fűtőelem

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK:

- A készüléket soha ne hagyja felügyelet nélkül, ha be van dugva.
- Tartsa gyermekektől elzárva.
- Ne használja a készüléket, ha bármely része repedt vagy sérült.
- Ne használja, ha a készülék hibás vagy a kábel sérült.
- Ne használja vízben vagy más folyadékban.
- Ne érintse meg a forró részeket vizes kézzel.
- Ne használja a kádat, zuhanyzót vagy más víztartályt megközelítő helyen.
- Ne használja aeroszolos termékek, például hajlakk vagy parfüm közelében.
- SOHA ne nyúljon elektromos készülékhez, ha az vízbe esett — először húzza ki a konnektorból.
- Minden használat után húzza ki a hálózathoz.
- Használat közben mindig ügyeljen arra, hogy ne égesse meg magát.
- Ne használja az eszközt más célra, mint amire tervezték.
- Ne használja feszültségátalakítóval.
- Győződjön meg róla, hogy a készülék ki van húzva tisztítás és karbantartás előtt.
- Ha a készülék GFCI védelemmel ellátott aljzathoz van csatlakoztatva, szükség esetén nyomja meg a GFCI visszaállító gombját.

KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS:

- Tisztítás előtt mindig húzza ki a készüléket, és hagyja kihűlni.
- Időnként tisztítsa meg a hátoldalon található levegőszűrőt és szellőzőnyílásokat, hogy eltávolítsa a lerakódott szennyeződést, ami csökkentheti a teljesítményt és károsíthatja a készüléket.
- Ne használjon maró hatású vegyszereket a készülék tisztítására, például oldószereket, benzint vagy alkoholt.
- Ne tekerje a vezetéket a készülék köré, mert ez sérülést okozhat.
- Használjon puha, száraz ruhát a tisztításhoz.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ:

- Ellenőrizze, hogy a készüléken szereplő feszültségmeghatározás megfelel-e az otthoni hálózati feszültségnek.
- A készülék három hőmérséklet-fokozattal van ellátva: alacsony, közepes és magas, valamint egy ki-/bekapcsolóval.
 - A magas fokozat vastagabb haj gyors szárításához ideális.
 - A közepes fokozat precízebb formázást tesz lehetővé.
 - Az alacsony fokozat a formázás végén vagy vékonyabb hajhoz ajánlott.
- A legjobb eredmény eléréséhez hátulról előre haladva szárítsa meg a haj természetes esését.
- Ne irányítsa hosszú ideig a levegőt egy pontra.
- FIGYELEM: Kezdje alacsony fokozaton, hogy megtalálja a fejbőrének megfelelő hőmérsékletet.

MEGJEGYZÉS:

Az első használat első néhány percében enyhe füst vagy szag keletkezhet, ez normális jelenség, és gyorsan el fog múlni.