

# Nail Drill DM-202 Elektromos körömcsiszoló - Használati útmutató

## Specifikációk:

Feszültség : 100-240 VAC 60 Hz , 220-240 VCA 50Hz (megjegyzés: Használat előtt győződjön meg a vezérlődoboz feszültség bemeneteléről.

Erő: 10W

Befogópatron: 2,35mm (3/32")

## Használat:

1. Helyezze a kívánt fejet a tokmányba.
2. A tokmány elfordításával tudja ellazítani a tartót, és belehelyezni a fejet.
3. Csatlakoztassa a készüléket áramforráshoz.
4. Válassza ki a forgási irányt ( "FORWARD" vagy "REVERSE") majd az "ON" gomb megnyomásával indítsa el a készüléket.
5. Válassza ki a kívánt sebességi fokozatot.

## Megjegyzés:

A fejet csak akkor cserélje ki, amikor a készülék NINCS csatlakoztatva áramforráshoz.