

Elektromos mini csiszológép - használati útmutató

Specifikációk

Erő	Egyfázisú, 50-60Hz , kettős szigetelésű	
Fordulat	sebesség : 20.000	Változó sebesség : 3000~20.000
Befogógyűrű	befogópatron típus : 2,4 vagy 3,2 mm	rugós tokmány típus : 0,3~3,2 mm
Méretek	160mmLx24mm átmérő	

Biztonsági előírások:

1. Mindig húzza ki a készüléket amikor a cseréli a fejet!
2. Ne nyomja meg a tengelyrögzítő gombot, miközben az eszköz működik.
3. Ne használja a készüléket víz közelében, soha ne tegye vízbe a készüléket. Amennyiben a készülék mégis vízbe esik, azonnal húzza ki az áramforrásból, és ne nyúljon a vízbe!
4. Ne érjen a befogógyűrűhöz a használat után, mert az alkatrész forró lehet.
5. Kerülje el a por szembe és tüdőbe jutását, megfelelő védelmet biztosító szemvédővel, és maszk használatával.
6. Mindig húzza ki a terméket az áramforrásból használat után.
7. Amikor nem használja a terméket, tárolja száraz, gyermekek elől jól elzárható helyen.

Működés:

1. A termék köröm csiszolásra, körömlakk eltávolítására, formázásra lett kitalálva
2. Győződjön meg róla, hogy a terméket eltávolította az áramforrásból, mielőtt cserélné a fejet.
3. Nyomja meg a tengelyrögzítő gombot. Használja a a befogó kulcsot, és lazítsa meg a befogó anyát. Helyezze be a fejet , majd szorítsa rá a fejet.
4. Az ON/OFF kapcsolóval tudja be és kikapcsolni a készüléket. Amikor a készülék be van kapcsolva, a készülék 13,000RPM fordulatszámmal megy. A kapcsolóval beállíthatja a kívánt sebességet. (3000-13.000RPM) Csúsztassa kapcsolót akadásig, a termék kikapcsolásához.
5. Amikor elkészült, kapcsolja ki, és húzza ki a készüléket.

A készüléket puha anyag segítségével tisztítsuk. Soha ne használjon tisztító oldószereket vagy tisztítószerkeket.

1. Nyomja meg a gombot, hogy ki tudja cserélni a fejet

2. Csavarja el a fejet, hogy meglazítsa

3. Helyezze bele a fejet

4. Szorítsa rá a fejet



Gyorsaság szabályozó

