

Joyroom TWS vezeték nélküli fülhallgató - (JR-TL1 Pro) - Használati útmutató

Doboz tartalma:

töltőtok, fülhallgatók (bal és jobb), töltőkábel, használati útmutató, tisztító fej, fülhallgató párnák (különböző méretekben).

Párosítás:

1. Töltőtok kinyitásakor a fülhallgatók automatikusan bekapcsolnak. Zöld jelzőfény felvillan. A fülhallgatók a párosítás módba lépnek (fehér és zöld fény jelzés) bekapcsolás után. A fő fülhallgatón a fehér és zöld fény villog sikeres párosítás után, míg a másik fülhallgatón 3 másodpercenként felvillan a jelzőfény.
2. Kapcsolja be mobiltelefonján a Bluetooth-t, keresse meg 'JR-TL1PRO' és kapcsolódjon. Sikeres párosítás után hallgathat zenét, illetve intézhet hívásokat a fülhallgatón keresztül. Először mindig manuálisan csatlakoztassa a fülhallgatókat, a későbbiekben automatikusan csatlakozni fog a legutoljára párosított eszközhöz.

Be / kikapcsolás:

1. A fülhallgatók automatikusan bekapcsolnak a töltőtok kinyitásakor és automatikusan kikapcsolnak a töltőtokba visszahelyezés után.
2. Bekapcsoláshoz vagy kikapcsoláshoz nyomja meg hosszan 5 másodpercig a multifunkciós gombot a fülhallgatón
3. Kapcsolódás hiányában a fülhallgatók automatikusan kikapcsolnak 3 perc után.

Hang asszisztens (Siri):

Nyomja meg a jobb vagy bal oldali fülhallgató multifunkcionális gombját háromszor.

Zene mód:

Lejátszás / Szünet: Nyomja meg egyszer a multifunkciós gombot bármelyik fülhallgatón
Előző / Következő szám: Nyomja meg duplán a multifunkciós gombot a bal / jobb fülhallgatón

Hívás mód:

Hívás fogadása / Befejezése: Nyomja meg egyszer a multifunkciós gombot bármelyik fülhallgatón

Hívás elutasítás: Nyomja meg hosszan 2 másodpercig a multifunkciós gombot bármelyik fülhallgatón.

Gyári beállítás visszaállítása:

Amikor nincsenek kapcsolódva a fülhallgatók, bármely oldalon nyomja meg a multifunkciós gombot háromszor, mindkét oldalon a jelzőfény zölden és fehérén villog. Tegye vissza a fülhallgatókat a töltőtokba. Majd az újabb párosításhoz vegye ki a fülhallgatókat a töltőtokból.

Hangjelzések:

Bekapcsolás: emelkedő hangjelzés

Kikapcsolás: csökkenő hangjelzés

Kapcsolódás: dupla hangjelzés

Szétkapcsolás: csökkenő hangjelzés

Alacsony töltöttség: 5 hangjelzés, ha 3.4V alacsonyabb- minden 60 másodpercben hangjelzés

ameddig 3.1V csökken.

Fényjelzések:

Bekapcsolás: zöld fény felvillan

Kikapcsolás: fehér fény háromszor villan majd elalszik.

Párosítás: a fő fülhallgató zölden és fehéren villog, míg a másik zölden 3 másodpercenként

Alacsony töltöttség: fehér fény világít

Teljes töltöttség: fehér fény elalszik

Töltőtök jelzőfények:

A töltőtökon 4 jelzőfény található.

Ha a fülhallgatót behelyezi a töltőtökba, az megmutatja a töltöttség szintjét, majd 3 másodperc múlva elalszik.

1 jelzőfény világít – töltöttség < 25%

2 jelzőfény világít – töltöttség 26% - 49%

3 jelzőfény világít – töltöttség 50% - 75%

4 jelzőfény világít – töltöttség 76% - 100%

Alacsony töltöttség: 1 jelzőfény villog

Teljes töltöttség: 4 jelzőfény folyamatosan világít

Vezeték nélküli töltés:

120mA, töltési idő körülbelül 3 óra, töltöttségi szintet a jelzőfény mutatja, teljes töltöttségnél mind a 4 jelzőfény világít, túlmelegedés megakadályozása érdekében 55C fok felett automatikusan lekapcsol a töltés.