

## Tronsmart

### Mega Pro Bluetooth hangszóró

#### Használati utasítás

#### Használat

**Bekapcsolás:** Tartsa nyomva a bekapcsológombot körülbelül egy másodpercig.

**Kikapcsolás:** Tartsa nyomva a bekapcsológombot körülbelül két másodpercig.

**Újraindítás:** Tartsa nyomva a bekapcsológombot körülbelül nyolc másodpercig

**Lejátszás/Szüneteltetés:** Nyomja meg a dedikált gombot (tetején jobbról a második) a lejátszáshoz/szüneteltetéshez.

**Bluetooth üzemmód:** Nyomja meg a dedikált gombot (tetején balról a második) egyszer a be, kétszer a kikapcsoláshoz.

**Hangerőszabályozás:** Használja a készülék tetején található „+” és „-” gombot a hangerő növeléséhez és csökkentéséhez. Egyszer érintse meg a hangerő egyszeri, hosszan a folyamatos hangerőszabályozáshoz. Harmadik mód, ha ujjával a „+” jelzéstől a „-”-ig, vagy fordítva húzza az ujját, ezzel növelve / csökkentve a hangerőt.

**Hangalapú asszisztens:** Miután a telefonja össze lett párosítva a készülékkel, nyomja meg egyszer a mikrofon jelzést a hangalapú asszisztens aktiválásához.

**Hívás fogadása/megszakítása:** Miközben bejövő hívása van, nyomja meg egyszer a mikrofon gombot a fogadáshoz. Hívás közben nyomja meg ugyanezt a gombot a hívás megszakításához.

**Bejövő hívás elutasítása:** Tartsa az ujját a mikrofon gombon legalább két másodpercig a bejövő hívás elutasításához.

**Újrahívás:** Bekapcsolt Bluetooth üzemmódban nyomja meg kétszer, gyorsan egymás után a mikrofon gombot az utolsó szám újrahívásához.

**Következő zeneszám:** Nyomja meg a dedikált gombot egyszer. (Készülék tetején balról az utolsó gomb).

**Előző zeneszám:** Nyomja meg a dedikált gombot egyszer. (Készülék tetején jobbról a harmadik gomb).

**Hangüzemmódok közti váltás:** Nyomja meg egyszer a dedikált „EQ” gombot a hangüzemmódok közti váltáshoz. Három üzemmód közül választhat: Basszus, Vokál és 3D (térhangzású).

**Hangüzemmód jelzések:** Basszus (jelzés nélküli), Vokál (kék háttérfény), 3D (Zöld háttérfény).

**Üzemmód váltás:** Válasszon a Bluetooth, kábeles (AUX) vagy memóriakártya üzemmódok közül. Nyomja meg egyszer a dedikált „M” gombot az üzemmódok közti váltáshoz.

**Bluetooth-ról lecsatlakozás:** Tartsa nyomva a dedikált „M” gombot legalább három másodpercig.

**Gyári beállítások visszaállítása:** Tartsa nyomva a dedikált „M” gombot körülbelül nyolc másodpercig, amíg hangjelzést nem hall, ezt követően minden csatlakoztatott eszköz törlődik és a készülék visszaáll a gyári állapotra.

#### Két Mega Pro hangszóró összepárosítása

Kapcsolja be mindkét készüléket, és bizonyosodjon meg róla, hogy egyik sincs párosítva egy eszközhöz sem.

Nyomja meg a dedikált gombot (Tetején balról a második, „M” melletti) mindkét készüléken, ez akkor sikeres ha a készülék LED-je sárgán kezd el villogni.

Miután az összepárosítás sikeresen megtörtént, egy megerősítő hangeffektet fog hallani, majd a LED-ek mindkét eszközön villogás nélkül sárgán fognak tovább világítani.

#### További funkciók

##### Powerbank üzemmód

A készülék beépített akkumulátora egyben töltőként is tud funkcionálni. Szimplán csatlakoztassa a töltőkábel végét a készülékbe épített USB csatlakozóba és már használhatja is azt töltésre.

##### AUX mód

Lehetősége van kábelesen is csatlakoztatni az eszközöket. Használja a mellékelt AUX (3.5mm Jack) kábelt. Egyik végét csatlakoztassa a kívánt eszközhöz, a másikat a beépített AUX csatlakozóba. Ezt a bekapcsológomb melletti védőfedél alatt fogja megtalálni.

### **Memóriakártya mód**

Lehetősége van memória („SD”) kártyáról zeneszámokat lejátszani, amennyiben azt csatlakoztatva van a beépített olvasóhoz. Maximum 32Gb-os memóriakártyát használhat.

### **Pendrive mód**

Amennyiben pendriveja csatlakoztatva van a beépített USB csatlakozóhoz, úgy lehetősége van arról zeneszámokat lejátszani. Maximum 128 Gb-os pendriveot használhat.

### **Automatikus kikapcsolás**

A készülék automatikusan kikapcsol egy óra tétlenség után. Merülő akkumulátor esetén szintúgy.

### **Töltési állapotok**

Piros világítás – Töltési állapot aktív  
Amikor ez kialszik a töltés befejeződött.

### **Karbantartás**

Ne használjon semmilyen vegyszert, vagy tisztítószeret. Ezek kárt tehetnek a készülékben, rosszabb esetben használhatatlanná tehetik azt. Ne próbálja szétszerelni az eszközt. A készülék nem tartalmaz felhasználó által javítható komponenst. Ne dobálja, ne ugráljon rajta és vigyázzon az eszközre a hosszútávú működés megőrzéséért. Tartsa a készüléket száraz helyen. Tartsa távol az eszközt bármilyen tüztől, máskülönben az akkumulátor szivároghat, rosszabb esetben felrobbanhat.

### **Garancia információk**

Az ön „Tronsmart Mega Pro” készülékének garanciája az eredeti vásárlót illeti meg. Ennek időtartama a vásárlástól számított 12 hónap. Ez magában foglal minden anyag – és gyártási hibát normál használat mellett. A gyártó nem vállal felelősséget semmilyen nem rendeltetésszerű használatból fakadó hibáért. Bármilyen probléma, kérdés esetén nyugodtan keresse fel ügyfélszolgálatunkat a következő e-mail címen: [support@tronsmart.com](mailto:support@tronsmart.com).

### **Specifikációk**

**Model:** Mega pro

**Bluetooth verzió:** 5.0

**Bluetooth üzemmódok:** A2DP V1.3 – ACRCP V1.4 – HFP V1.6

**Bluetooth hatótáv:** Maximum 20 méter (nyílt téren)

**Teljesítmény:** 60W

**Tanusítvány:** IPX5

**Áramellátás:** DC 5V/3A, USB-C porton keresztül

**Frekvencia tartomány:** 20Hz – 20000Hz

**Akkumulátor kapacitás:** 10400mAh

**Lejátszási idő:** Maximum 10 óra (50% hangerőn)

**Beszélgetési idő:** Maximum 20 óra (70% hangerőn)

**Készenléti idő:** Körülbelül 24 hónap

**Töltési idő:** 3 – 4 óra

**Méret:** 252 x 84 x 105 mm

**Tömeg:** 1780g