



Tronsmart Force 2 Bluetooth vezeték
nélküli hangszóró




Felhasználói kézikönyv

A CSOMAG TARTALMA

- 1 x Force 2
- 1 x C típusú töltőkábel
- 1 x felhasználói kézikönyv
- 1 x Aux-in kábel
- 1 x nyakpánt

GOMB KONFIGURÁCIÓ

- Be-/kikapcsolás
- Hangerő +/-
- BT gomb
- Aux-in port
- C típusú töltőport

	Bekapcsolás: Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig.
	Kikapcsolás: Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig.
	Hangasszisztens: nyomja meg kétszer
	Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a párosítási módba való belépéshez.
	Nyomja meg a telefonhívás fogadásához/befejezéséhez.
	Nyomja meg a zene lejátszásához/szüneteltetéséhez
	Nyomja meg/tartva a hangerő növeléséhez.
	Nyomja meg kétszer a következő zeneszámra való váltáshoz.
	Nyomja meg/tartva a gombot a hangerő csökkentéséhez.
	Nyomja meg kétszer az előző zeneszámra való váltáshoz.
	Tartsa lenyomva a gombot a hívás elutasításához.
Kombináció gombok	A párosítási beállítások visszaállításához tartsa lenyomva a bekapcsoló és a Bluetooth gombot 2 másodpercig.
	Nyomja meg és tartsa lenyomva a hangerő + és a Bluetooth gombot 3 másodpercig az adás üzemmódba lépéshez.
	Nyomja meg és tartsa lenyomva a hangerő - és a Bluetooth gombot 3 másodpercig a vételi üzemmódba való belépéshez.
	Tartsa lenyomva a - és + hangerőgombot 3 másodpercig, hogy az átviteli módot Bluetooth módra kapcsolja.

Hogyan csatlakoztathat több hangszóróhoz

- a) Nyomja meg és tartsa lenyomva a hangerő + gombot és a Bluetooth gombot 3 másodpercig, hogy sípoló hanggal lépjen átviteli üzemmódba.
- b) Nyomja meg és tartsa lenyomva a hangerő - gombot és a Bluetooth gombot 3 másodpercig a vételi üzemmódba való belépéshez.
- c) A fő hangszóró automatikusan párosodik a mellékhangszórókkal.
- d) Ha több hangszórót szeretne párosítani a fő hangszóróhoz, nyomja meg kétszer a Bluetooth gombot a fő hangszórón, majd tartsa lenyomva a hangerőgombot - és a Bluetooth gombot a mellékhangszórón 3 másodpercig az adáspárosítási üzemmódba lépéshez.

Megjegyzés: Ha a hangszórót broadcast módban kapcsolja be vagy ki, az továbbra is broadcast módban marad. Nincs kapcsolat újraindítási funkció vagy szinkron kikapcsolási funkció sem. Műsorszóró üzemmódban csak a fő hangszóró vezérelheti a mellékhangszórót, és a mellékhangszóró csak parancsokat fogadhat a fő hangszórótól anélkül, hogy működési funkciókat tudna végrehajtani.

A broadcast mód kikapcsolásához kövesse az alábbi lépéseket:

Nyomja meg és tartsa lenyomva egyszerre 3 másodpercig a - és + hangerőgombot azon a hangszórón, amelyik broadcast módban van. Ezáltal az átviteli üzemmód Bluetooth üzemmódra vált.

Megjegyzés: Ha külön kell használnia az adás üzemmódban lévő hangszórót, a működési zavarok elkerülése érdekében először kapcsolja ki az adás üzemmódot.

MŰSZAKI ADATOK

Modell: Force 2

Bluetooth: 5.0

Bluetooth protokoll: A2DP/SBC/AAC

Bluetooth hatótávolság: Legfeljebb 10 m

Akkumulátor kapacitása: akkumulátor kapacitás: 2500 mAh

Teljesítmény: 30W RMS (40W max)

Vízállóság: IPX7

Tápellátás: DC 5V/2.0A, C típusú porton keresztül

Frekvenciatartomány: 60Hz - 20KHz
(50%-os hangerőn)

Töltési idő: Megközelítőleg 3 - 4 óra

Méret: 163 x 72 x 64 mm

Súly: 627 g

Indikátor

Bekapcsolva: Jelzőfény kék színnel világít

Bluetooth párosítási üzemmód: A kijelző gyorsan villog kék színnel.

Bluetooth üzemmód: A kijelző kék színnel világít

AUX üzemmód: A kijelző zöld színnel világít

Bejövő hívás: Az indikátor gyorsan villog kék színnel (2 másodpercenként ismétlődik).

Aux-in mód

Egyszerűen csatlakoztassa a hangszórót egy 3,5 mm-es jack audiokábel segítségével nem Bluetooth-készülékhez.

Megjegyzés: Az audiokábel csatlakoztatásakor a hangszóró automatikusan Aux-in üzemmódba kapcsol.

Automatikus kikapcsolás

A hangszóró 15 perc elteltével automatikusan kikapcsol, ha nem párosodik semmilyen eszközzel Bluetooth-on keresztül, vagy a párosítás után nem játszik le semmilyen hangot. Ha a töltöttség alacsony, a hangszóró szintén automatikusan kikapcsol.

Tisztítás és karbantartás

- Ne használjon semmilyen tisztítószeret vagy tisztítószeret a termék tisztításához.
- Ne szerelje szét ezt a terméket. A termék nem tartalmaz a felhasználó által szervizelhető alkatrészeket.
- Ne ejtse le a terméket, és a legjobb teljesítmény érdekében óvatosan kezelje.
- A terméket száraz helyen tárolja. A termék testén por, szennyeződés és nedvesség halmozódhat fel, ha nem megfelelő helyen tárolja.
- Ne dobja a terméket tűzbe, mert az akkumulátor felrobbanhat vagy szivároghat.