

JOYROOM bluetooth hangszóró JR-ML01 használati útmutató

Párosítás:

Hosszan nyomja meg a bekapcsoló gombot 3 másodpercig, kék fény felvillan egyszer, és hangjelzés hallható. A hangszóró készen áll a párosításhoz, kék fény villog.

Kapcsolja be mobiltelefon készülékén a Bluetooth-t, keresse meg 'JR-ML01' és ezt kiválasztva csatlakoztassa telefonját a hangszóróhoz. Sikeres csatlakozás után zenét hallgathat és hívásokat intézhet.

Első használat előtt manuálisan kapcsolódjon a készülékhez, majd automatikusan fog kapcsolódni az utoljára kapcsolódott készülékhez.

(Ugyanaz a csatlakozási mód az Apple Android telefonokhoz.)

Két vezeték nélküli hangszóró párosítása egy időben:

Bizonyosodjon meg arról, hogy egyik hangszóró sincs csatlakoztatva a mobiltelefonhoz. Nyomja meg a bekapcsoló gombot a hangszórón hogy párosodni tudjon a másik bekapcsolt hangszóróval. Kék fény jelzi a sikeres kapcsolódást. Kapcsolja be mobiltelefonján a Bluetooth-t, keresse meg 'JR-ML01' és kapcsolódjon. Mindkét hangszórón kék fény villog sikeres kapcsolódásnál.

Zene mód:

Lejátszás / szünet: Nyomja meg egyszer a >|| gombot

Előző szám: Nyomja meg egyszer a |<< / V- gombot

Következő szám: Nyomja meg

egyszer a >>| / V+ gombot Hangerő

fel: Nyomja meg hosszan a >>| / V+

gombot Hangerő le: Nyomja meg

hosszan a |<< / V- gombot **Hívás**

mód:

Hívás fogadás/ befejezés: Nyomja meg egyszer a >|| gombot

Hívás elutasítás: Hosszan 1,5 másodpercig nyomja meg a >|| gombot

Fény jelzések:

Bekapcsolás: Kék fény

világít egy másodpercig

Kikapcsolás: Kék fény

villog

Párosításra

vár: Kék

fény villog

Töltés:

Piros fény

világít

Teljesen feltöltve: Piros fény elalszik

A készülék állapotát hangjelzések is mutatják.

GYIK:

- A készüléket nem lehet párosítani? - Kapcsolja ki a hangszórót, majd indítsa újra (jelszó '0000').
- Zene lejátszás megáll? – Bizonyosodjon meg arról, hogy a kapcsolódáshoz szükséges távolság megfelelő, és az eszközök között nincs kapcsolódást akadályozó tárgy
- Nincs hang? – Bizonyosodjon meg arról, hogy a hangerő nincs minimumra véve
- Nem kapcsol be? – Javasolt a hangszórót több mint 30percig tölteni bekapcsolás előtt.