

Multifunkcionális hajsütő fésű - Használati utasítás

ZF-888 hajgyenesítő fésűhöz

Termékleírás:

Termék részei:



A terméket száraz hajjal ajánlott használni, egyéb esetben az eredmény nem garantált.

Használat:

1. Dugja be a termék töltő kábelét az áramellátásra, majd nyomja meg a “ - “ gombot, majd a bekapcsoló gombot, hogy a termék bekapcsoljon. Amint bekapcsolt, a termék a negyedik fokozatra fog kapcsolni automatikusan.
2. A hajtípusnak megfelelően válassza ki a kívánt hőfokot a terméken és állítsa be azt.
3. Miközben az eszköz melegszik, az LED kijelzőn azt folyamatosan mutatja. Ha beállította a hőmérsékletet, tartsa a hajsütőt, amíg fel nem melegszik, ügyelve arra, hogy biztonságos távolságban tartsa szemtől és bőrtől.
4. Egyenletesen ossza el haját, majd tincsenként, a hajtótól haladva kezdje lefele húzni az eszközt tincsein.
5. Lassan haladva, hajtótól a végéig fésülje haját, majd ezt a mozdulatot addig ismétlje, amíg haja el nem érte a kívánt hatást.

6. Miután kiegyenesítette haját, kapcsolja ki az eszközt és hagyja hűlni. Amint haja is visszatért a normál hőmérsékletére, frissítse fel egy fésüléssel és már kész is!

Ajánlott hőmérsékletek, különböző hajtípusokra:

- 80-130° - Ajánlott első használatnál, illetve puha és vékonyszálú hajnál
- 130-150° - Szőke, szőkített, vagy festett hajnál
- 150-180° - Normál, vagy hullámos hajnál
- 180-230° - Vastagszálú, illetve göndör hajnál.

Egyéb használati útmutatások:

Használat során érezhet enyhe égés szagot, mely a magas hőmérséklet és a műanyag elemek miatt adódhat, ám ez természetes. Ilyen esetben pihentesse az eszközt. Későbbi használatok során ez a szag el fog tűnni.

Amennyiben a kiválasztott hőmérséklet nem megfelelő hajtípusának, úgy haja roncsolódhat. Mielőtt az eszközt takarítaná, hagyja azt kihűlni.

Tilos az eszközt tisztítógépekbe, háztartási gépekbe helyezni.

Vízbe helyezni tilos.

Az eszköz tisztításához használjon puha, nedves rongyot, anyagot.