

NovaCurl okos vezetékek nélküli hajgöndörítő - használati útmutató

1. Nyomja meg a Power ON/OFF gombot 2 másodpercig, míg meghallja a 'beep' hangot és bekapcsoljon az LCD kijelző. (kikapcsoláshoz tartsa nyomja hosszan a gombot (Ha nem használja a terméket, 5 perc után automatikusan kikapcsol)
2. Nyomja meg a 'menu' gombot, hogy kiválassza a hőmérsékletet, illetve az irányt. °C/F . Kiválasztás után az "adjustment" gomb megnyomásával állíthatja be a kiválasztott értékeket.
3. A beállítás után a termék elkezd felmelegedni a kiválasztott hőfokra (A felmelegedési idő alatt a felmelegedő szimbólum villog, amint elérte e kívánt hőfokot sípól a termék.
(A választható hőfokok: 150°C , 160°C , 170°C , 180°C , 190°C , 200°C ,
A választható irányok: Jobb/Bal (Left/Right)
°C vagy F
Időzítő: 8s, 10s, 12s , 14s, 16s, 18)
4. Fésülje ki a haját, majd a mellékelt tincs leválasztó segítségével különítsen el egy tincset. (Maximum 2cm vastagságú tincset)
5. Helyezze be a haját a készülékbe, majd nyomja meg a start gombot.
6. Engedje el a start gombot, amikor hallja az első "beep" hangot.
7. A göndörítés akkor fejeződött be, amikor hallja a végső "beep" hangot. (a termék annyiszor fog csipogni, ahány másodperces időtartamot választott ki - tehát ha 8s programot választotta, 8x fog sípólni a göndörítés befejeztekor