

Pro-Wax 100 gyantamelegítő gép - Használati útmutató



Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa végig a használati útmutatót!

1. Ne használja a készüléket olyan helyen, ahol kádba vagy mosogató tálcába eshet.
2. Ne helyezze a készüléket vízbe, vagy egyéb folyadékba. Tartsa száraz helyen.
3. Ha a termék vízbe esett, azonnal húzza ki az áramforrás alól, a vízbe ne nyúljon bele!

Figyelmeztetés!

- 1) Ne használja a terméket, ha:
 - a) sérült a kábel vagy a dugantyú
 - b) nem működik megfelelően
 - c) leejtette, és megsérült
 - d) vízbe ejtette.
- 2) Fokozottan figyeljen, ha a terméket gyerekek közelében használja!
- 3) Tartsa távol a vezetékét meleg területektől.
- 4) Ne merítse a terméket vízbe, vagy egyéb folyadékba!

- 5) Kerülje el a termék kábelének oly módon történő elhelyezését, hogy azt könnyedén magukra ránthassák a kisgyermekek.
- 6) A terméket sík felületen használja
- 7) Ha nem használja a terméket, húzza ki az áramforrásból. Engedje kihűlni mielőtt elpakolná, vagy kitakarítaná.
- 8) Ne tekerje a kábelt a termék köré, míg az használatban van.
- 9) A gyártó által nem javasolt tartozékok veszélyeket okozhatnak
- 10) Mindig tesztelje a hőmérsékletet használat előtt az égési sérülések elkerülése végett.
- 11) A terméket csak a mellékelt használati útmutató szerint használja

Használat :

1. Helyezze a terméket áramforrás alá.
2. Vegye le a fedelet a készülék tetejéről.
3. A melegítő tál fogantyúja segítségével helyezze a melegítő tálat a készülékbe.
4. Állítsa be a készülék hőfokát a készüléken található tekerő gomb segítségével. Állítsa a "HIGH" fokozatra, míg a gyanta nem ér el folyékony halmazállapotot. Ez általában 20 percet vesz igénybe. Gyorsabb eredmény érdekében helyette a fedelet a készülékre.
5. Mikor a gyanta elérte a kívánt, folyékony halmazállapotot, tekerje el a hőmérséklet szabályzót közepes hőmérsékletre, így az egész művelet közben egységes, megfelelő hőmérsékletű marad a gyanta.
6. Mikor végzett, vegye ki a melegítő tálat a melegítő tál fogantyújának segítségével.
7. Forgassa el a tekerő gombot óramutatóval ellentétes irányba, hogy kikapcsolja a készüléket. Tartsa a fedelet a készüléken a porosodás elkerülése érdekében.
8. A termék tisztításához használjon gyanta tisztító folyadékot, míg még langyos a készülék.
9. A készülék újbóli használatához ismételje meg a lépéseket. (1-7)