

**Bluetooth vezeték  
nélküli hangszóró  
Tronsmart T7 Lite**

## Tronsmart T7 Lite hordozható kültéri hangszóró

Köszönjük, hogy megvásárolta a Tronsmart T7 Lite hordozható kültéri hangszórót. Kérjük, használat előtt olvassa el a használati útmutatót, és tartsa kéznél a későbbi használathoz. Ha bármilyen további kérdése vagy észrevétele van, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk e-mailben a következő címen: [support@tronsmart.com](mailto:support@tronsmart.com)

### A csomag tartalma

1 x T7 Lite hordozható kültéri hangszóró

1 x C típusú töltőkábel

1 x jótállási kártya

1 x Felhasználói kézikönyv

1 x SoundPulse® kártya

1 x Lanyard







### Műszaki adatok

Modell	T7 Lite
Bluetooth verzió	5.3
Bluetooth profil	A2DP/AVRCP/HFP/HSP
Audio kodek	SBC
Bluetooth-tartomány	Akár 15m/49ft (nyílt terület)
IP-besorolás	IPX7
Kimeneti teljesítmény	24W
Bemeneti teljesítmény	5V/2A, via Type-C port
Frekvenciatartomány	60Hz – 20kHz
Akkumulátor	3.7V/4000mAh
Lejátszási idő (a hangerősség és az audiotartalom függvényében változik)	LED kikapcsolás: Legfeljebb 24 óra (50%-os hangerőn)
Töltési idő	4 óra
Frekvencia sáv	2402-2480MHz
Maximális adóteljesítmény	4dBm

## Gomb konfigurációja

- ① Bekapcsolás/kikapcsolás/töltés kijelzője
- ② Bluetooth
- ③ Hangerő +/-következő szám
- ④ Lejátszás/szünet
- ⑤ Hangerő -/előző szám
- ⑥ SoundPulse EQ gomb
- ⑦ TF kártya foglalat
- ⑧ C típusú töltőport

### Hogyan kell működtetni

	Nyomja meg 2 másodpercig a bekapcsoláshoz
	Nyomja meg 2 másodpercig a kikapcsoláshoz
	Nyomja meg egyszer a világítási módok váltásához
	Dupla nyomás a világítási hatás kikapcsolásához
	Nyomja meg <b>egyszer</b> a készülékről való leválasztáshoz
	Nyomja meg 3 másodpercig a sztereó párosítási módba való belépéshez. Nyomja meg egyszer a sztereó párosítási módból való kilépéshez
	Nyomja meg 8 másodpercig a resethez
	Nyomja meg <b>egyszer</b> a hangerő bekapcsolásához
	Nyomja meg 2 másodpercig a következő zeneszámmra való ugráshoz
	Nyomja meg <b>egyszer</b> a zene lejátszásához/szüneteltetéséhez
	Nyomja meg <b>egyszer</b> a hívás fogadásához/befejezéséhez
	Hívás elutasításához nyomja meg 2 másodpercig
	Dupla nyomás a hangalapú asszisztens aktiválásához
	Nyomja meg <b>egyszer</b> a hangerő leállításához
	Nyomja meg 2 másodpercig az előző zeneszámmra való ugráshoz
SP	Nyomja meg a SoundPulse EQ módba való belépéshez/kilépéshez
	Egyszeri megnyomásával válthat a lejátszási módok között a Bluetooth és a TF-kártya között.

# Hogyan kell használni

## 1. Bekapcsolás/Kikapcsolás

On: Nyomja meg 2 másodpercig

Kikapcsolva: 2 másodpercig nyomja

On	Fehér jelzés bekapcsolva
Kikapcsolva	Fehér kijelző kikapcsolva

## 2. Bluetooth kapcsolat

Keresés és kattintson a 'Tronsmart T7 Lite' gombra a csatlakozáshoz.

Párosítás	Bluetooth-jelző villog
Kapcsolódó	Bluetooth kijelző bekapcsolva

## 3. Kapcsolódjon le a Bluetooth-ról

Gyorsan csatlakozhat egy másik eszközhöz, ha egyszer megnyomja a "Bluetooth" gombot a Bluetooth-ról való leválasztáshoz.

## 4. Belépés/kilépés a sztereó párosítási módból

**Csatlakoztasson 2 Tronsmart T7 Lite hangszórót, hogy erőteljes sztereó hangzást élvezhessen.**

1) Kapcsolja be mindkét hangszórót. Győződjön meg róla, hogy bármelyik hangszóró belépett a párosítási módba.

2) Nyomja meg a "Bluetooth" gombot 3 másodpercig bármelyik hangszórón (Host Speaker), hogy belépjen a sztereó párosítási módba, a host hangszóró Bluetooth kijelzője gyorsan villog, míg a vice bekapcsolva marad (a kilépéshez nyomja meg egyszer).

Vendéglátó előadó	A Bluetooth-jelző gyorsan villog
Második előadó	Bluetooth kijelző bekapcsolva

3) Sikeres párosítás esetén a gazdahangszóró bekapcsolva marad, míg az alárendelt hangszóró kikapcsol.

Vendéglátó előadó	Power Indicator on
Második előadó	Power Indicator off

4) Keresse meg és kattintson a "Tronsmart T7 Lite" gombra a csatlakozáshoz.

Vendéglátó előadó	A teljesítményjelző fehér marad
Második előadó	Tápfeszültségjelző kikapcsolva

## 5. TF/Micro SD kártyahely mód

A hangszóró lejátsza a zenét a TF/Micro SD-kártyáról, ha a kártyát a nyílásba dugja.

## 6. Mutatók

Töltés jelzője Pirosan villog	Akkumulátor lemerült
A töltés jelzője piros marad	Töltés
Töltés kijelző kikapcsolva	Teljesen feltöltve

## 7. Reset

Nyomja meg a 'Bluetooth' gombot 8 másodpercig.

## 8. Automatikus kikapcsolás

A hangszóró 30 perc után automatikusan kikapcsol, ha nem párosodik semmilyen eszközzel Bluetooth-on keresztül. Ha az akkumulátor töltöttsége alacsony, a hangszóró automatikusan kikapcsol.

## Tronsmart App

Töltse le a 'Tronsmart App' alkalmazást a Google Play vagy az App Store alkalmazással.



Az Apple és az Apple logó az Apple Inc. védjegyei.

A Google Play és a Google Play logó a Google Inc. védjegyei.

## **Hogyan csatlakoztassuk a Tronsmart alkalmazást?**

1. Kapcsolja be a Bluetooth beállítást a készülékén, keresse meg és kattintson a "Tronsmart T7 Lite" gombra a csatlakozáshoz.
2. Nyissa meg a 'Tronsmart' alkalmazást és engedélyezze a Bluetooth-hozzáférést a készülékén.
3. Csúsztassa a 'T7 Lite' kereséséhez & kattintson a csatlakozáshoz.
4. Ha sikeresen csatlakozott, akkor testreszabhatja az Equalizereket, a fényeket stb.

## **Ápolás és karbantartás**

Ne használjon semmilyen tisztítószeret vagy tisztítószeret a termék tisztításához, mivel bármilyen vegyszer használhatatlanná teheti a készüléket. Ne szerelje szét a terméket. Nem tartalmaz a felhasználó által szervizelhető alkatrészeket. Ne ejtse le vagy ugorjon rá, és a legjobb teljesítmény érdekében bánjon vele óvatosan. Tartsa a terméket száraz helyen. A termék testén por, szennyeződés és a nedvességből származó nedvesség halmozódhat fel, ha nem barátságos helyen tárolja. Ne dobja ezt a terméket tűzbe, különben az elemek felrobbanhatnak vagy szivároghatnak.

.