

Vezeték nélküli elektromos csavarhúzó 24 cserélhető bittel - Használati utasítás

Használat előtt csatlakoztassa az USB töltőre a csavarhúzót és győződjön meg róla, hogy az teljesen fel van töltve, ezt a készülék egy zöld fénnel jelzi. Válassza ki a kívánt bitet(fejet) és helyezze a csavarhúzó nyílásába. Ha a felfele gombot nyomja a csavarhúzó jobbra tekeredik, ha a lefele gombot nyomja a csavarhúzó balra tekeredik. A jobb láthatóság érdekében kapcsolja be a nyílak alatti gombot, amivel betudja kapcsolni a világítást. Az eszközhöz jár egy mágnes, aminek a dörzsölésével a csavarhúzó csavarozás közben a helyén tartja a csavart, így az nem mozdul el. Valamint jár hozzá, egy feszítő/nyitóeszköz, amivel a javítandó eszközöket könnyedén felnyithatja (pl. telefon)



Manuálisan is használható



