

# Útmutató a vezeték nélküli töltő hangszóró használatához



Vezeték nélküli töltő használata: csatlakoztassa a töltőt az automatikus bekapcsoláshoz



Hosszan megnyomott bekapcsoló / röviden megnyomott fénykapcsoló



Hosszan nyomja meg a funkciókapcsolót BT / NS / FM módban, röviden nyomja meg a szünetet / lejátszást



Röviden nyomja meg az időzítést 15 / 30 / 60, hosszán nyomja meg a Bluetooth csatolót

☒ Röviden nyomja meg a következő dalt, hosszán nyomja meg a hangerő növeléséhez



Röviden nyomja meg az utolsó dalt, hosszán nyomja meg a hangerő csökkentéséhez



Ébresztőóra beállítása



Óra beállításai

## műszaki paraméter:

Vezeték nélküli töltési teljesítmény: 15W

Bluetooth verzió: 5.3

Bluetooth név: BT3401

Kimeneti teljesítmény: 5W

Bluetooth frekvencia: 2.4GHZ-2.48GHZ

Átviteli távolság: 10 méter

Frekvencia hangtartomány: 50 HZ-20 KHZ

A teljes gép jelzaj aránya: nagyobb, mint 75 db

Beépített lítium akkumulátor feszültség: 3,7V töltési bemenet: DC5V / 500MA

A termék mérete: 235 \* 80 \* 238 mm

A termék súlya: 770 g

## A billentyűfunkció működési leírása

一、Indítás: tartsa lenyomva a start gombot két másodpercig az indításhoz, indítsa el az alapértelmezett fűtést

二、A Bluetooth funkció a következőkhöz használható:

1. Ez a hang támogatja az A2DP funkcióval rendelkező Bluetooth eszközök használatát, alapértelmezés szerint Bluetooth módba bootol, kék Bluetooth jelzőfény világít, hangutasítás kíséretében, amikor a sztereó párosításra vár, csak ebben az állapotban párosítható és csatlakoztatva a Bluetooth hanghoz.

## 2. Mobiltelefon kapcsolat

Első lépésként nyissa meg a telefon Bluetooth-beállítás kapcsolóját a telefon Beállításokban, és kattintson a keresőeszközre

A második lépés, amikor az elérhető eszközön megjelenik a BT3401 karakter, jelezve, hogy a telefon megtalálta a Bluetooth sztereóót, kattintson a BT3401 gombra a párosítási módba való belépéshez. Miután a telefont sikeresen párosította a sztereóóval, hangutasítás hallható, és megjelenik a csatlakoztatott üzenet.

### 三、TWS csatoló funkció (ez a funkció csak Bluetooth módban használható)

Ha két BT3401 Bluetooth hangszórója van, az egyik gomb hosszan lenyomásával, hogy a Bluetooth egymáshoz csatlakozzon, a két hangszóró automatikusan bal és jobb hangcsatornává válik, hogy sztereó térhatású hanghatást hozzon létre, valódi vezeték nélküli sztereóót érve el.

Könnnyű használat

- 1) A BT3401 Bluetooth hangszóró 13 fényeffektussal van felszerelve
- 2) Indítsa el a berendezés alapértelmezett megleglámpa hatását, és nyomja meg a világítás gombot a fény beállításához

Használható FM rádió:

M gomb hosszan lenyomásával válthat az FM funkcióra, csatlakoztassa a töltőkábelt a C típusú termék interfészéhez rádióantennaként, a másik végéhez nem kell semmilyen berendezést csatlakoztatni, a szünet gomb segítségével beléphet az állomás automatikus keresésébe és automatikusan mentés, a kábelállomás + -mentett állomásválasztással.


TF kártya / U disk funkció használatához:

Ha behelyezi a TF kártyát / U lemezt a kártyanyílásba, a megfelelő hangutasítás megtörténik



megjelenik. A termék automatikusan beolvassa a kártyán lévő hangfájlt és lejátssza azt. A felhasználó a hang segítségével vezérelheti a zenét a hangszóró + -gombbal.


## Óra beállítása

Nyomja meg az idő gombot az óra / perc beállításához, nyomja meg a / állítsa be az órát / percet +/-/-/ 

## Ébresztőóra beállítása

+/-/-/ Nyomja meg az ébresztő gombot az óra / perc beállításához, nyomja meg / állítsa be az órát / percet, nyomja meg az ébresztő gombot, majd nyomja meg a / gombot, válassza ki a kedvenc ébresztőjét, 7 ébresztőcsengő csoport van, végül nyomja meg a az ébresztőgombot az ébresztőóra megnyitásához (sikeres beállítás után az ébresztés jele megjelenik a képernyőn). Amikor megszólal az ébresztő, nyomja meg bármelyik gombot az ébresztés bezárásához. Ha senki sem kapcsol ki, az ébresztő automatikusan kikapcsol 1 percre (az ébresztő kikapcsolt állapotban rendszeren csörög, kérjük, törölje az ébresztőórát szükség nélkül) Ébresztő beállítás törlése: hosszan nyomja meg az ébresztő gombot (a riasztás jele eltűnik a képernyő a sikeres törlés után)

## Fehér zaj használata:

M a fehérzaj módra váltáshoz nyomja meg a / gombot, válassza ki kedvenc alvási zenéjét +/-/-/ 

## Biztonsági utasítások:

1. Ne tegye ki a terméket vízbe vagy nedves helyekre, például fürdőszobába.
2. A kézi sérülés elkerülése érdekében ne üsse meg vagy ne ejtse le a terméket.
3. Ha hosszabb ideig nem használja, kapcsolja ki a készüléket.

## Garancia és vevőszolgálat:

Ha bármilyen kérdése van a használat során, forduljon hozzánk bizalommal, minden vásárlóért felelősek vagyunk.