

TP-5+1 HOT Air Styler

Instructions for use



BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDESEK

1. Mielőtt a készüléket csatlakoztatja a hálózathoz, ellenőrizze, hogy a típustáblán feltüntetett feszültség megfelel-e az otthonában használt hálózati feszültségnek.
2. Ha a hálózati kábel megsérült, azt a gyártónak, szakszervíznek vagy hasonlóan képzett szakembernek kell kicserélnie a baleset megelőzése érdekében.
3. Ha a hajszárítót fürdőszobában használják, használat után azonnal húzza ki a konnektorból, mivel a víz közelsége még kikapcsolt állapotban is veszélyt jelenthet.
4. További védelem érdekében ajánlott egy maradékáram-megszakító (RCD) beépítése, amelynek névleges maradékáram értéke nem haladja meg a 30 mA-t az elektromos hálózatban, amely a fürdőszobát látja el. Kérje ki villanyszerelője tanácsát.
5. FIGYELMEZTETÉS – Ne használja ezt a készüléket kád, zuhanyzó, mosdókagyló vagy egyéb víztartó edény közelében.
6. Ne használja a hajszárítót más célokra, mint amelyek az útmutatóban szerepelnek.
7. A készülék használata 8 éves vagy idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, illetve tapasztalattal nem rendelkező személyek számára csak abban az esetben megengedett, ha felügyelet alatt állnak, vagy megfelelő tájékoztatást kaptak a készülék biztonságos használatáról, és megértik az ezzel járó veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A készülék tisztítását és karbantartását gyermekek csak felügyelet mellett végezhetik.
8. Ne használja szabadban.
9. Használat után, illetve tisztítás előtt mindig húzza ki a hajszárítót a hálózati áramforrásból.
10. Az áramütés elleni védelem érdekében ne merítse a készüléket vízbe vagy egyéb folyadékba.
11. Ne használjon hajápoló termékeket a hajszárító működése közben.
12. Ne hagyja bekapcsolva a készüléket, ha nem használja.
13. Ne használjon más tartozékokat, mint amiket a készülékhez mellékeltek.
14. A légbeömlő nyílásokat soha ne takarja el, mert ez túlmelegedést okozhat.
15. Ha a levegőáramlás használat közben akadályozottá válik, a beépített hővédelmi kapcsoló automatikusan lekapcsolja a készüléket. A hajszárító csak akkor kapcsolható be újra, ha a motor lehűlt néhány perc elteltével.
16. Tartsa távol a haját a levegő bemeneti nyílásától, hogy elkerülje annak beszívását.
17. A készüléket hűvös, száraz helyen tárolja. Ne használja, ha vizes a keze.



- A: Király tipp
B: Levehető spirál göndörítő tartozék (30mm)
C: Feloldó gomb
D: Tápkapcsoló / Hőmérséklet szabályozás (55C-80C-105C)
E: Csuklós hátsó szűrő
F: Felakasztási hurok
G: Fúvókás tartozék
H: Göndörítőkefe
I: Többfunkciós kefe

Beállítások hőmérsékleti szint

0:Ki

- 1: Mérsékelt hőmérséklet kíméletes szárításhoz és formázáshoz
- 2: Magas hőmérséklet gyors szárításhoz és formázáshoz
- 3: Legmagasabb hőmérséklet a gyors szárításhoz és formázáshoz

A styling csatolás megváltoztatása

Illessze a tartozékot a készülék hangjára úgy, hogy a két részen lévő vezetőket egymás mellé helyezi, majd nyomja össze a kettőt, miközben a fésűt óvatosan az óramutató járásával megegyező irányba forgatja, amíg egy kattánást nem hall. A fésű eltávolításához nyomja meg a készülék oldalán található kioldó gombot, és óvatosan húzza le a tartozékot.

A hajformázó tartozék egy spirálfésű hajgöndörítési célra.

A tartozékok használata

A formázó tartozék egy spirálfésű a haj göndörítésére szolgál.

a. Győződjön meg róla, hogy a tartozék éneke „” és a készülék jele „” egy vonalban vannak. Forgassa a tartozékot az óramutató járásával megegyező irányban, amíg „kattanó” hangot nem hall.

b. Eltávolításhoz nyomja meg a készülék „PUSH” jelét, majd forgassa el a tartozékot az óramutató járásával ellentétes irányba, és húzza ki.

c. Fújja a kefé

Gyönyörű oldalsó hullámok létrehozásához.

1. Feszítőfésű a hatékonyabb hajbefogási képességeiért.

2. A Tension Comb használatához helyezze a hajat erősen a kefébe.

d. Roller Brush

Terítse a haját tincsekre, majd tekerje fel a kerek kefére. A tincsek beforgatásához nyomja meg a buttont a műveleti kapcsoló felett. Ne fésülje ki a hajat közvetlenül a göndörítés után, hagyja őket előzetesen lehűlni.

Ellenőrizze a feszültséget a készülék fogantyúján, hogy megfelel-e a helyi áramellátásnak.

1.Mosás után alaposan törölje meg a haját.

2.Dugja be a tápkábelt a fali aljzatba.

3.Kapcsolja be a készüléket a D kapcsolóval és állítsa be a hőfokot.

4.Ha szükséges, a D kapcsoló „1” állásba (hideglevegő-beállítás) való fordításával megszakíthatja a ht levegőellátást szárítás közben.

5.Használat után kapcsolja ki a készüléket a D kapcsolóval, és húzza ki a hálózati kábelt a fali aljzataból.

TERMÉKTISZTÍTÁS

1. A készülék száraz ruhával tisztítható.

2.A tartozékokat nedves ruhával lehet tisztítani, vagy folyó csap alatt leöblíteni.

Tisztítás előtt vegye le a tartozékokat a készülékről. Használat vagy tárolás előtt győződjön meg róla, hogy a tartozékok szárazak.

3.Soha ne öblítse a készüléket vízzel.

GARANCIÁLIS INFORMÁCIÓK

A gyártó a vásárló saját lakóhelye szerinti országának jogszabályaival összhangban, minimum 1 év (Németországban 2 év) garanciát biztosít, attól a naptól kezdve, amikor a készüléket a végfelhasználónak eladták.

A garancia csak az anyag- vagy gyártási hibákra terjed ki.

A garanciális javításokat csak hivatalos szervízközpont végezheti el. a garanciális igény bejelentésekor az eredeti vásárlási számlát (a vásárlás dátumával) be kell mutatni.

A garancia nem vonatkozik az alábbi esetekben:

- Normál elhasználódás

- helytelen használat, pl. a készülék túlterhelése, nem engedélyezett tartozékok használata.

- Erőszakos használat, külső behatások által okozott károk.

- A használati útmutató figyelmen kívül hagyása, pl. nem megfelelő hálózati hálózatra való csatlakoztatás vagy a telepítési utasítások be nem tartása által okozott károk.

- Részben vagy teljesen szétszerelt készülék.

TÁROLÁSI BIZTONSÁG

Használaton kívül „húzza ki a konnektorból”.

Hagyja a készüléket kihűlni, és száraz helyen tárolja. Soha ne tekerje körbe a készüléket a vezetékkel, mert ez a vezeték idő előtti elhasználódását és elszakadását okozhatja. Ha a készülék tápkábele megsérül, a készüléket a veszély elkerülése érdekében ki kell cserélni, és vissza kell juttatni ahhoz a kiskereskedőhöz, akitől a terméket vásárolta, vagy egy hasonlóan képzett személyhez.