

M-2 Elektromos textilborotva - Használati útmutató

Megjegyzések a használat előtt

1. Használat előtt olvassa el figyelmesen a kézikönyvet, és őrizze meg.
2. Ne használja nedves kézzel.
3. Ne merítse vízbe, és ne öblítse vízzel.
4. Ne használja fürdőszobában vagy más magas páratartalmú helyen.
5. Ne szerelje szét és ne módosítsa a készüléket önállóan.
6. Ha a készülék sérült vagy hibás, ne használja.
7. Ne használja a készüléket olyan anyagokon, amelyek vastagabbak vagy keményebbek, mint a gyapjából készült textíliák.
8. Csak ruhák bolyhozására használja, más célra ne.
9. Ne használja érzékeny vagy könnyen szakadó anyagokon.
10. Ne tegye a készüléket forró helyre vagy közvetlen napsugárzás alá.
11. Ha a készülék feje nem forog, kapcsolja ki, majd indítsa újra

Töltés használat előtt

1. Használat előtt teljesen töltse fel a készüléket.
2. Töltés közben a jelzőfény világít.
3. Amikor az akkumulátor teljesen feltöltött, a jelzőfény kialszik.
4. Töltési idő: kb. 6–8 óra.
5. Használati idő: kb. 45 perc - 1 óra folyamatos működés.

Használati útmutató

1. Nyomja meg a főkapcsolót a készülék indításához.
2. Finoman helyezze a készülék fejét a ruhára, és mozgassa egyenletesen a szövet felületén.
3. Ne használja szőrmén, selymen, finom hímzésen vagy más érzékeny anyagokon.

4. Használat előtt próbálja ki egy kevésbé látható helyen.

Tisztítási tanácsok

1. Használat után kapcsolja ki a készüléket.
2. Vegye le a gyűjtődobozt, ürítse ki a bolyhokat.
3. A vágófejet puha kefével tisztítsa meg.
4. Ne mossa vízzel a készüléket vagy az alkatrészeit.

Műszaki adatok

- Terméktípus: M-2
- Töltési idő: 6–8 óra
- Használati idő: 45 perc
- Feszültség: DC 3,7 V
- Akkumulátor: Lítium-ion, 500 mAh

Környezetvédelmi tippek

Ez a termék olyan anyagokat tartalmazhat, amelyek szennyezhetik a környezetet. Kérjük, ne dobja a készüléket háztartási hulladékba. Adja le az erre kijelölt gyűjtőhelyeken.

Az akkumulátor eltávolítása

1. Használat előtt húzza ki a készüléket a töltőből.
2. Nyissa fel a házat a leírás szerint.
3. Vegye ki az akkumulátort, és adja le a megfelelő gyűjtőhelyen.

Figyelmeztetés

- Ne használja a készüléket 24 óránál tovább folyamatosan.
- Ne töltse túl az akkumulátort.
- Ha szokatlan szagot, füstöt vagy szikrázást észlel, azonnal hagyja abba a használatot.

Garanciális szabályok

- A gyártó egy év garanciát vállal a készülékre.
- A garancia nem terjed ki:
 - helytelen használatra,
 - szakszerűtlen szétszerelésre,
 - fizikai sérülésre,
 - vízkárra.