

# Használati utasítások

1. Csatlakoztatás után a készülék készenléti állapotban van (OFF kijelzés).
2. Tartsa lenyomva az ON/OFF gombot 2 másodpercig a bekapcsoláshoz. Az LCD kijelző az alapértelmezett 180°C (360°F) hőmérsékletet mutatja.
3. Röviden nyomja meg az ON/OFF gombot a hőmérséklet módosításához:  
190°C / 200°C / 120°C / 130°C / 140°C / 150°C / 160°C / 170°C / 180°C  
(380°F / 400°F / 240°F / 260°F / 280°F / 300°F / 320°F / 340°F / 360°F)
4. A kijelző mutatja a hőmérséklet változását.
5. A készülék 60 perc után automatikusan kikapcsol.
6. A hőmérséklet módosításához nyomja meg kétszer a hőmérséklet (bekapcsoló) gombot.
7. Ha 4 másodpercig nem használja, a készülék automatikusan lezár. Ilyenkor „LOC” jelenik meg a kijelzőn.
8. A feloldáshoz nyomja meg kétszer gyorsan (1 másodpercen belül) az ON/OFF gombot.

## Felhasználói karbantartás

A készülék nem igényel különleges karbantartást vagy kenést.

Ha a fésű nem melegszik, vigye szervizbe.

**Figyelem:** Különösen óvatosan használja sérült, gyenge vagy festett haj esetén.

## A STYLING FÉSŰ HASZNÁLATA

1. A terméket törölköző száraz hajon használja.
2. Használat közben ossza részekre a haját.
3. Fogjon meg egy hajtincset, és tartsa távol a fejbőrtől.

Helyezze a fésűt közel a fejbőrhöz. Egyenesítésre és göndörítésre is alkalmas.

4. Lassan fordítsa el a fésűt, és húzza végig a hajon a hajvégekig.
5. Ismételje meg az egész haján.
6. Kapcsolja ki a készüléket, és hagyja kihűlni.

7. Tegye sík felületre, hogy ne essen le.

# Tisztítás

Húzza ki a készüléket, hagyja teljesen kihűlni, majd törölje át enyhén nedves, puha ruhával.

# Tárolás

- Használat előtt tekerje ki a kábelt.
- Használat után lazán tekerje vissza, és biztonságos helyen tárolja.
- Ne tekerje szorosan a kábelt a készülékre, és ne akassza fel a kábelnél fogva.

# FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Elektromos készülékek használatakor – különösen gyermekek jelenlétében – mindig tartsa be az alapvető biztonsági szabályokat.

Olvassa el az összes utasítást használat előtt.

Tartsa távol víztől.

# VESZÉLY

Az elektromos alkatrészek áram alatt maradhatnak akkor is, ha a készülék ki van kapcsolva.

## **Az áramütés kockázatának csökkentése érdekében:**

1. Használat után azonnal húzza ki a konnektorból.
2. Fürdés közben ne használja.
3. Ne helyezze olyan helyre, ahonnan kádba vagy mosdóba eshet.
4. Ne tegye vízbe vagy más folyadékba.
5. Ha vízbe esik, azonnal húzza ki. Ne nyúljon a vízbe.

# FIGYELMEZTETÉS

Az égési sérülések, áramütés, tűz vagy személyi sérülés kockázatának csökkentése érdekében:

1. Ne hagyja felügyelet nélkül, amikor be van dugva.
2. Gyermekek vagy fogyatékkal élők közelében fokozott felügyelet szükséges.

3. Csak rendeltetésszerűen használja a terméket.
4. Ne használja, ha a kábel vagy a dugó sérült, vagy ha a készülék leesett vagy vízbe esett.
5. Tartsa távol a kábelt forró felületektől.
6. Ne használja alvás közben.
7. Ne használjon hosszabbítót.
8. A készülék használat közben forró – ne érintse a szemet vagy a bőrt.
9. Ne tegye forró állapotban felületre.
10. Használat előtt ellenőrizze a megfelelő feszültséget.

