

# Használati utasítás

## MERCEDES2000 körömcsiszoló

- Körömcsiszolószett
- Választhatóforgásiirány:előre,hátra-jobbésbalkezeshasználatraalkalmas
- 0és15000ford./percköztállíthatófordulatszám
- csendeségyenletesműködésűkézigység,tekercseltsatlakozókábellel
- Feszültség:100-240VAC60Hz(Megjegyzés:Használatelőttellenőrizd,hogymelyik bemeneti feszültséget használod)
- Teljesítmény:20W
- Gyűjtés:2,35mm(3/32")
- Névlegesfordulatszám:15000ford.

### Használat:

1. Illeszd be a kézidarab tápkábelét a vezérlőkészülék tápkimeneti aljzatába.
3. Csatlakoztasd a vezérlőt a megfelelő áramforráshoz.
5. Válaszd ki a kívánt sebesség szintet a sebességszabályozó gomb forgatásával.
2. A kézigység tokmányába helyezd be a csiszolófejet kattanásig.
4. Válaszd ki az „FORWARD” vagy „REVERSE” módot (előre, hátra forgás), majd kapcsold „ON” állásba a gép elindításához.

### Óvintézkedések:

1. Kérjük, használd a megfelelő tápfeszültséget.
2. Kérjük, csak akkor kezd el használni, miután a kézigységet jól rögzítetted.
3. Kérjük, állítsd le a gépet, ha bármilyen rendellenes mozgást/zajt észlelsz működés közben.
4. Kérjük, fokozatosan állítsd be a sebességet, ne hirtelen.
5. Ne érintsd meg a forgó alkatrészt, amikor a gép működik.
6. Irányváltoztatás előtt állítsd le a gépet.
7. Kérjük, ne tegyél rongyot vagy bármi mást a vezérlő szellőzősnyílásaira, és tartsd távol a port azoktól.
8. A gép leállítása után kérjük húzd le a gépet a tápegységről.

