

Nail Drill DM-202 Elektromos körömcsiszoló

Használati útmutató

Specifikációk:

Feszültség: 100-240 VAC 60 Hz, 220-240 VCA (Megjegyzés: Használat előtt győződjön meg a vezérlődoboz feszültség bemeneteléről)

Erő: 35W

Befogópatron: 2,35 mm (3/32")

Használat:

1. Helyezze a kívánt fejet a tokmányba.
2. A tokmány elfordításával tudja ellazítani a tartót
3. Csatlakoztassa a készüléket áramforráshoz.
4. Válassza ki a forgási irányt ("FORWARD" vagy "REVERSE"), majd az "ON" gomb megnyomásával indítsa el a készüléket.
5. Válassza ki a kívánt sebességi fokozatot.

Megjegyzés:

A fejet csak akkor cserélje ki, amikor a készülék NINCS csatlakoztatva áramforráshoz.