Használati utasítás
MERCEDES2000 körömcsiszoló

- Körömcsiszoló szett
- Választható forgási irány: előre, hátra - jobb és balkezes használatra is alkalmas
- 0 és 15 000 ford./perc között állítható fordulatszám
- csendes és egyenletes működésű kéziegység, tekercselt csatlakozó kábellel
- Feszültség: 100-240 VAC 60 Hz (Megjegyzés: Használat előtt ellenőrizd, hogy melyik bemeneti feszültséget használod)
- Teljesítmény: 20W
- Gyűjtés: 2,35 mm (3/32")
- Névleges fordulatszám: 15 000 ford.

Használat:

1. Illeszd be a kézidarab tápkábelét a vezérlőkészülék tápkimeneti aljzatába.
3. Csatlakoztasd a vezérlőt a megfelelő áramforráshoz.
5. Válaszd ki a kívánt sebesség szintet a sebességszabályozó gomb forgatásával.
2. A kéziegység tokmányának a középső részét csavard el balra, majd helyezd be/cseréld ki a bitet, és tományt jobbra tekerve zárd vissza.
4. Válaszd ki az „FORWARD” vagy „REVERSE” módot (előre, hátra forgás), majd kapcsold „ON” állásba a gép elindításához.

Óvintézkedések:

1. Kérjük, használd a megfelelő tápfeszültséget.
2. Kérjük, csak akkor kezdd el használni, miután a kéziegységet jól rögzítetted.
3. Kérjük, állítsd le a gépet, ha bármilyen rendellenes mozgást/zajt észlelsz működés közben.
4. Kérjük, fokozatosan állítsd be a sebességet, ne hirtelen.
5. Ne érintsd meg a forgó alkatrészt, amikor a gép működik.
6. Irányváltoztatás előtt állítsd le a gépet.
7. Kérjük, ne tegyél rongyot vagy bármi mást a vezérlő szellőzősnyílásaira, és tartsd távol a port azoktól.
8. A gép leállítása után kérjük húzd le a gépet a tápegységről.