

14 részes multifunkcionális szeletelő és aprító - Használati utasítás

Használat előtt mossuk el az eszközt és hagyjuk megszáradni. (Mosogatógépben nem tisztítható!)

Felkockázáshoz:

Hajtsa fel az eszközt és helyezze a szeletelő valamelyikét a négyzet alakú rekeszbe.



Ezután helyezze a zöldséget, gyümölcsöt a rácsra, majd erősen hajtsa rá a szeletelő tetejét, így a szeletelivel beleesik a tálba, ezt ismételve addig, amíg elegendő mennyiség össze nem gyűlik.



Szeletelés, aprítás:



Fordítsuk az eszközt úgy, hogy a felnyitható része velünk szemben legyen. Helyezze az aprító valamelyikét a kis téglalap alakú rekeszbe, úgy hogy az aprítás előrefele történjen.



Kézvédő: Megakadályozza az esetleges sérüléseket.





Csepegtető kosár



Tojás szétválasztó



Hámozó

