


# **Tronsmart**

T2 Plus elem

Vezeték nélküli hangszóró



HASZNÁLATI UTASÍTÁS  
USER MANUAL

# TARTALOM

angol	-----	01-08
olasz	-----	08-14
német	-----	15-21
spanyol	-----	21-27
Francia	-----	28-34
japán	-----	34-40
orosz	-----	40-47

## Magyar

Köszönjük, hogy megvásárolta a Tronsmart Element T2 Plus vezeték nélküli hangszórót. Kérjük, használat előtt olvassa el a használati útmutatót, és tartsa kéznél későbbi használatra. Ha nehézségei vannak a kézikönyvben található utasítások megértésében vagy követésében, kérjük, forduljon közvetlenül ügyfélszolgálatunkhoz a [support@tronsmart.com](mailto:support@tronsmart.com) címen.

Csomag tartalma 1 x

Element T2 Plus vezeték nélküli

hangszóró 1 x USB


töltőkábel 1 x 3,5 mm-

es audiokábel 1 x

jótállási jegy 1 x

Használati útmutató 1 x pánt

## Áttekintés



## Be-/kikapcsolás; Hangsegéd

Zene lejátszási mód; TWS párosítás

Lejátszás/Szünet; Kihangosított telefonhívás;

Bluetooth bontása;

Reset Hangerő +;

Következő szám Hangerő

-; Előző szám

LED jelző TF/Micro SD

kártyanyílás USB-C

töltőport AUX-IN port

Hogyan kell használni

### 1. Kapcsolás BE/OFF



### 2. Bluetooth Kácsolás

Kapcsolja be a hangszórót, kapcsolja be az eszköz Bluetooth-beállítását, keresse meg a „Tronsmart Element T2 Plus” kifejezést, és kattintson a csatlakozáshoz.




◉	Villogó kék	Bluetooth párosítási mód
◉	Stabil kék	Sikeresen csatlakozott egy eszközhöz

### 3. Párosítsd két T2 Plus-t



- Kapcsolja be mindkét hangszórót, és azok automatikusan True Wireless Stereo párosítási módba kapcsolnak.



- Ha két hangszóró nem párosul automatikusan egymással, tartsa lenyomva az „M” gombot 3 másodpercig az egyik hangszórónál, majd a hangszórók True Wireless Stereo párosítási módba kapcsolnak.




- Miután két hangszóró sikeresen párosított egymással, egy hangjelzést fog hallani, és az egyik hangszóró kék jelzőfénye villogni kezd, míg a másik kéken marad.


	Villogó kék	Valódi vezeték nélküli sztereó párosítási mód
	Stabil és villogó kék	True Wireless Stereo módhoz csatlakozik

Párosítsa a hangszórót a készülékkel.



	Stabil kék	Eszközhöz csatlakozva
---	------------	-----------------------

Élvezze a sztereó térhatású zenét a két Element T2 Plus segítségével.



#### 4. Két T2 Plus leválasztása két T2 Plus

lenyomva az „M” gombot 3 másodpercig a két T2 Plus leválasztásához.

#### 5. NFC Streaming

Győződjön meg arról, hogy a Bluetooth és az NFC funkciók engedélyezve vannak az eszközön, majd helyezze az eszközt a hangszóró NFC területére az automatikus párosításhoz. Ha le kell választania 6. AUX-IN mód Egyszerűen

csatlakoztassa a hangszórót a nem Bluetooth-eszközhöz és a 3,5 mm-es audiocsatlakozó kábelhez.

Megjegyzés: Az audiokábel csatlakoztatása automatikusan AUX módba kapcsol. Az AUX mód használatakor vezérelje a hanglejátszást a csatlakoztatott eszközön keresztül.

#### 7. TF/Micro SD kártya mód A

hangszóró a TF/Micro SD kártya hangját fogja lejátszani, amikor a kártyát a foglalatba dugja.

#### 8. Automatikus

kikapcsolás A hangszóró 10 perc elteltével automatikusan kikapcsol, ha nem párosul semmilyen eszközzel Bluetooth-on keresztül. Ha alacsony az akkumulátor töltöttsége, a hangszóró is automatikusan kikapcsol.






#### 9. Töltés

Használja a mellékelt USB-kábelt a T2 Plus töltéséhez, és az első használat előtt győződjön meg arról, hogy teljesen fel van töltve.

Stabil kék	Charging under Bluetooth connected condition
Piros kék felváltva villog	Bármely eszköz bekapcsolása és leválasztása
Stabil piros	Charging under turn on condition
Ki	Teljesen feltöltve

Megjegyzés: Javasoljuk, hogy ezután töltsse fel a hangszórót

kapcsolja ki az akkumulátor élettartamának megőrzése érdekében.

	Be-/kikapcsolás: Tartsa lenyomva 3 másodpercig.
	Voice Assistant: Érintse meg egyszer a személyes asszisztens eléréséhez mobilkészületről.
	Tartsa lenyomva 8 másodpercig az erőltetett kikapcsoláshoz, ha a speaker malfunctions.
	Érintse meg a zenelejátszási mód közötti váltáshoz Bluetooth, AUX-IN és Micro SD kártya.
	TWS párosítás
	Lejátszás/Szünet: Érintse meg a zene lejátszásához és szüneteltetéséhez.
	Hívás fogadása/befejezése: Bejövő hívás közben érintse meg a hívás fogadásához vagy bontásához.
	Telefonhívás elutasítása: Bejövő hívás közben tartsa lenyomva 3 másodpercig a hívás elutasításához.
	Újratárcsázás: Bluetooth csatlakoztatott módban érintse meg kétszer kétszer az utoljára tárcsázott szám újratárcsázásához.
	Bluetooth leválasztása: Tartsa lenyomva 3 másodpercig bontsa le a Bluetooth kapcsolatot.
	Visszaállítás: Tartsa lenyomva 8 másodpercig a gyári állapot visszaállításához default settings.
	Hangerő +: Érintse meg a hangerő növeléséhez.
	Következő szám: Tartsa lenyomva a következő szám kiválasztásához.
	Hangerő -: Érintse meg a hangerő csökkentéséhez.
	Előző szám: Tartsa lenyomva az előző szám kiválasztásához.

## Műszaki adatok

Modell	T2 Plus elem
Bluetooth	5.0
Bluetooth compatibility	A2DP / AVRCP / HFP
Output (watt)	2 x 10W max.
Átviteli távolság	Up to 30m/100ft (open area)
Vízálló	IPX7
Playtime	Akár 24 óra (50%-os hangerőszint)
Battery	3600mAh
Töltés bemenet	DC 5V/2.0A
Charging time	3 óra
TF kártya zenei formátum	WAV / FLAC / APE / MP3
Dimenzió	175 x 69 x 53 mm / 6,89 x 2,72 x 2,09 hüvelyk
Súly	470 ± 5 g / 16,6 ± 0,2 uncia

## Ápolás és karbantartás Ne

használjon semmilyen tisztítószeret vagy tisztítószeret a termék tisztításához, mivel bármilyen vegyszer használhatatlanná teheti a készüléket. Ne szerelje szét ezt a terméket. Nem tartalmaz a felhasználó által javítható alkatrészeket. Ne ejtse le vagy ugorjon rá, és óvatosan kezelje a legjobb teljesítmény érdekében. Tartsa a terméket száraz helyen. Por, szennyeződés és nedvességből származó nedvesség felhalmozódhat a termék testén, ha barátságtalan helyen tartják. Ne dobja tűzbe ezt a terméket, mert az elemek felrobbanhatnak vagy kifolyhatnak.

## Jótállási információk Az Ön

„Tronsmart Element T2 Plus” készülékére a vásárlás dátumától számított 12 hónapos jótállás vonatkozik az eredeti tulajdonosra a normál használat és szervizelés során fellépő anyag- és gyártási hibákra. A Tronsmart nem vállal felelősséget



a termék véletlenszerű használata és felelőssége nem meghaladja a termék vételárát. Ha van ilyen problémák merülnek fel a termék használata során, kérjük, ne habozzon hogy lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal a címen [support@transmart.com](mailto:support@transmart.com).

## FCC NYILATKOZAT

Ez az eszköz megfelel az FCC-szabályok 15. részének.

A működés az alábbi két feltételhez kötött:

(1) ez az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és (2) ennek az eszköznek el kell fogadnia minden interferenciát, beleértve a nem kívánt működést okozó interferenciát is.

MEGJEGYZÉS: Ezt a berendezést tesztelték, és úgy találták, hogy megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek, az FCC-szabályok 15. része szerint. Ezeket a határértékeket úgy alakították ki, hogy ésszerű védelmet nyújtsanak a káros interferencia ellen

lakossági telepítés során. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát generál és sugározhat ki, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Nincs azonban garancia arra, hogy egy adott telepítés során nem lép fel interferencia. Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízióvetelben, ami a berendezés ki- és bekapcsolásával állapítható meg, a felhasználónak arra biztatjuk, hogy próbálja meg kiküszöbölni az interferenciát az alábbi intézkedések közül egy vagy több

- Irányítsa át vagy helyezze át a vevőantennát.

- Növelje a távolságot a berendezés és a vevő között.
- Csatlakoztassa a berendezést a vevőegységtől eltérő áramkörön lévő aljzathoz.
- Kérjen segítséget a kereskedőtől vagy egy tapasztalt rádió-/TV-technikustól.

A megfelelőségért felelős fél által kifejezetten nem jóváhagyott változtatások vagy módosítások érvényteleníthetik a felhasználó jogosultságát a berendezés üzemeltetésére.

## olasz

Köszönjük, hogy megvásárolta a Tronsmart Element T2 Plus vezeték nélküli hangszórót. Kérjük, használat előtt olvassa el a használati útmutatót, és tartsa kéznél későbbi használatra. Ha bármilyen problémája van a kézikönyvben található utasítások megértésével vagy követésével, forduljon közvetlenül ügyfélszolgálati csapatunkhoz a [support@tronsmart.com](mailto:support@tronsmart.com) címen.

## Csomag tartalma:

- 1 x Altoparlante vezeték nélküli Element T2 Plus
- 1x USB töltőkábel
- 1 x 3,5 mm-es audio kábel
- 1 x vezeték
- 1x jótállási jegy
- 1 x Felhasználói kézikönyv

# **Tronsmart**

SHENZHEN GEEKBUY E-COMMERCE CO., LTD. 19th  
Floor, Galaxy World Tower B, #1 YaBao Rd.,  
LongGang District, Shenzhen, Kína E-  
mail: [support@tronsmart.com](mailto:support@tronsmart.com)  
800-270-1082 (USA és Kanada)  
+86-755-23603740 (globális)



[www.tronsmart.com](http://www.tronsmart.com)

Made in China