

LENOVO ThinkPlus LivePods TWS Vezeték nélküli fülhallgató töltőtokkal - Bluetooth 5.0 - LP40 - Használati utasítás

Specifikációk

Bluetooth verzió: V5.0
Működési határterület: 10m
Mikrofon típusa: Szilikon (MEMS mikrofon)
Mikrofon érzékenysége: -32dB + -3dB
Hangszóró teljesítménye: 20 mW * 2
S / N sebesség: 70 dB
VAN: 5%
Frekvencia válasz: 20Hz-20KHz
Játékidő: kb. 3h
40mAh fülhallgató akkumulátor
Töltőtök akkumulátor: 300mAh

A doboz tartalma

Bluetooth fülhallgatók
Töltő kábel
Töltőtök

Használati utasítás

A, Bekapcsolás:

1. Vegye ki mindkét fülhallgatót a töltőtökből, a fülhallgató automatikusan bekapcsol.
2. A bekapcsolt állapot bekapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva az MF gombot 2másodpercig.

B. Kikapcsolás:

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva az MF gombot 3másodpercig a fülhallgató kikapcsolásához, automatikusan kikapcsol.

Megjegyzés: A fülhallgató kikapcsol, ha kb. 5 percig nem kap jelet. A fülhallgató kikapcsol, ha a távolság meghaladja a 10-12 m-t.

C.TWS párosítás (Jobb és Bal fülhallgató TWS párosítás)

Vegye ki mindkét fülhallgatót a töltőtökből, a fülhallgató automatikusan bekapcsol és párosul egymással kb. 5 másodperc alatt.

Megjegyzés: Ha a jobb és a bal fülhallgató nem párosodik sikeresen egy ideig a bekapcsolás után, nyomja meg és tartsa lenyomva az MF gombot mindkét fülhallgatón 5másodpercig, hogy kikapcsolja a fülhallgatót. Ezután ismét mindkét fülhallgatót kapcsolja be, hogy automatikusan párosuljanak.

D. Csatlakozás Bluetooth-al:

Kapcsolja be a Bluetooth-t, és keresse meg az "LP40" nevű eszközt a párosításhoz.

E. Zene lejátszása:

Előző zeneszám: A bal fülhallgató MF gombjának rövid megnyomásával háromszor visszatérhet az előző zeneszámhoz

Következő szám: A jobb fülhallgató MF gombjának rövid 3-szori megnyomásával léphet a következő zeneszámra

Hangerő növelése: Röviden nyomja meg kétszer a jobb fülhallgató MF gombját a hangerő növeléséhez.

Hangerő csökkentése: Röviden nyomja meg kétszer a bal fülhallgató MF gombját a hangerő csökkentéséhez.

Szünet / Lejátszás: Az egyik fülhallgató MF gombjának rövid megnyomásával folytathatja a zenét

F. Hívások (két fülhallgató párosítva)

Bejövő hívás fogadása: Röviden nyomja meg bármelyik fülhallgató MF gombját a bejövő hívás fogadásához.

Bejövő hívás elutasítása: Nyomja meg bármelyik fülhallgató MF gombját 2 másodpercig, majd engedje fel.

Hívás befejezése: A telefonbeszélgetés után röviden nyomja meg bármelyik fülhallgató MF gombját.

Óvintézkedések

1. Ne próbálja szétszerelni az egységet, és ne cseréljen semmilyen alkatrészt, kivéve, ha a kézikönyvben említett működési mód van megadva.
2. Ne tegye ki az egységet folyadéknak, nedvességnek, mivel ez nem vízálló termék.
3. Válassza le az egységet a Bluetooth-eszköztől, és vigye a biztonságos helyre, ha a folyadék az egység belsejébe került, különben meggyulladhat vagy áramütést kaphat.
4. Ne állítsa össze vagy szerelje szét az egységet az áramütés elkerülése érdekében, ha víz van a kezén.
5. Ne tegye ki az egységet rendkívül magas hőmérsékletnek, és ne dobja tűzbe, mert ez robbanást okozhat.
6. A hibás működés elkerülése érdekében ne helyezze az egységet elektromágneses interferencia környezetbe.