

M&R 701 Pro nagy teljesítményű műkörmös UV/LED lámpa

Részei:



Használat:

1. Ha az eszköz csatlakoztatva van a hálózati tápegységre és töltés alatt van, akkor az akkumulátorjelző villog a kijelzőn, ha pedig feltöltött, akkor villogás nélkül látható a 4 töltési szint. Mindig időben távolítsd el a töltőkábelt, ha teljesen feltöltött.
2. Amikor bekapcsolod a gépet, automatikusan a 60mp időzítőre áll be és az alap zajszintre. A kijelzőn az aktuális akkumulátor töltöttségi szintet látod. Ha a gép ki van kapcsolva, a tápegységhez csatlakoztatva villannak fel az értékek a kijelzőn.
3. Ha bekapcsolod, minden beállítás nélkül, automatikusan a 60mp időzítésre áll be.
4. Ha megnyomod a kiválasztott időzítés gombját, az automatikusan, azonnal elindul.
5. Ha kiválasztottad a megfelelő időzítést, a kijelzőn elindul a visszaszámláló.
6. A középső gomb rövid megnyomásával változtathatod a kijelző irányát, bármikor, hogy mindkét irányból belátható legyen. Ha hosszan megnyomod, ki/be-kapcsolhatod a gombok hangjait.
7. Ha a kijelző kerete villog, akkor hamarosan lemerül az eszköz és fel kell helyezni a tápegységre.
8. Ha a 30s időzítőt megnyomod 3 másodpercig, akkor megjelenik egy "P" a kijelzőn és belépsz a "False nail" módba, mellyel kéz behelyezéssel irányíthatod a gép működését, nincs szükség az indítási gombot többször megnyomni. Ha vissza akarsz térni normál módba, nyomd meg a 30s időzítőt, ismét 3 másodpercig.