

Masszázsasztó - TY-505 A/B - használati útmutató

- Nyomja meg a bekapcsoló gombot 3 mp-ig a termék be és kikapcsolásához
- Az alapértelmezett fokozat az első fokozat. a +/- gombokkal állíthatja be a kívánt fokozatot. (Maximális fokozat : 6 fokozat)
- ON/OFF gomb (érintőképernyő)
- Nyomja meg hosszan a “+” gombot a bootoláshoz.
- Nyomja meg hosszan a “+” gombot a termék kikapcsolásához

Szabályozás: .

- A +/- gombok segítségével választhatja ki a kívánt fokozatot.(Max. 32-es fokozat)

Megjegyzés: A csontok és izmok védelme érdekében kerülje el a hosszan tartó, egyhelyben lévő masszázst. A termék ennek érdekében 15 perc használat után automatikusan kikapcsol.

Fejek:

Kúpos fej: alkalmas mély szövetek, talpi akupontok, például meridián ízületek (...stb) masszírozására

Gömbölyű fej: Minden izomcsoport masszírozására alkalmas (pl. talp, láb stb..)

U fej: A nyak és az achilles ín masszírozására alkalmas

Tűskés fej: Alkalmas a nagy izomcsoportok masszírozására, mint pl, lábizom, fenék, és más területeket mély stimulációjára.