

## **Hordozható mini turmixgép - Használati útmutató**

A turmixgépet használat előtt mindenképpen rakja fel töltőre legalább 12 órára.

SOHA Ne hagyja, hogy az akkumulátor teljesen lemerüljön.

Az elindításhoz 2X kell megnyomni a bekapcsoló gombot. Gyorsan egymás után.

Fagyasztott gyümölcsöket NE rakjon a turmixba. Csak olyat, ami friss.

Turmixolásnál mindig öntsön elegendő folyadékot (tej, víz) a gyümölcsök mellé.

Turmixolás közben mozgassa, rázza a mixert, hogy minden gyümölcsöt fel tudjon aprítani.

Ne használja túl sokáig, mert túlmelegszik.

A mixer aprítási funkciója automatikusan leáll pár másodperc használat után, hogy ne melegedjen túl az akkumulátor.