

# **Afire Láng hatású aromaterápiás párasító - 180 ml - használati útmutató**

1. Töltse fel a tartályt vízzel a 'max' vonal jelzésig.
2. Ha szeretne adjon pár csepp illóolajat a vízhez.
3. Kapcsolja be a készüléket a 'napocska' mellett található 'párologtató' gombbal.
4. Ha kisseretné kapcsolni, nyomja meg a 'párologtató' gombot röviden.

A párasító túladagolása a gép meghibásodásához vezethet!

A párasítót szűrt vízzel ajánlott használni, az esetleges lerakódások elkerülése végett.

Biztonsági funkció: Beépített automata kikapcsolás, ha nincs benne elegendő víz.

Maximum kapacitás: 180 ml

Párolgási teljesítmény: 15-20 ml/óra

Fogyasztás: 6.5 W

Bemeneti feszültség: DC5.0V/2.0A