



Tronsmart Force Max Bluetooth vezeték nélküli hangszóró

Felhasználói kézikönyv

A csomag tartalma

- 1 x Tronsmart Force Max
- 1 x 3,5 mm-es audiokábel
- 1 x C típusú töltőkábel
- 1 x SoundPulse kártya
- 1 x felhasználói kézikönyv
- 1 x nyakpánt

USB-A power bank funkció

Ez a hangszóró USB-töltő funkcióval van felszerelve, amely automatikusan felismeri a készülékét, és elkezdi tölteni, amikor a töltőkábelt az USB-A portba csatlakoztatja. A kimeneti teljesítmény legfeljebb 5V/1A DC. A stabil zenelejátszás fenntartása érdekében nem ajánlott a zenelejátszás és a tápellátás funkciók egyidejű használata.

Aux-in mód

Egyszerűen csatlakoztassa a hangszórót egy 3,5 mm-es audiojack-kábellel egy nem Bluetooth-alapú eszközhöz.

Megjegyzés: Az audiokábel csatlakoztatásakor a hangszóró automatikusan Aux-in üzemmódba kapcsol.

TF-kártya foglalat mód

A hangszóró TF/Micro SD kártyáról játszik le zenét, ha a kártya be van dugva a nyílásba. A maximálisan támogatott memória 64 GB.

USB memóriaeszköz üzemmód

A hangszóró zenét játszik le egy USB flash meghajtóról, ha az USB csatlakoztatva van az USB-A porthoz. A maximálisan támogatott memória 64 GB.

Automatikus kikapcsolás

A hangszóró 1 óra elteltével automatikusan kikapcsol, ha nem párosítjuk semmilyen eszközzel Bluetooth-on keresztül. Ha az akkumulátor töltöttsége alacsony, a hangszóró szintén automatikusan kikapcsol.

Specifikáció

Modell: Force Max

Bluetooth verzió: 5.0

Audió dekódolás: SBC

Bluetooth-kompatibilitás: A2DP V1.3, AVRCP V1.4, HFP V1.6

Működési tartomány: 18m

Frekvenciatartomány: 20Hz-20KHz

Lejátszási idő: (50%-os hangerőn)

Akkumulátor kapacitás: Akkumulátor kapacitása: 1,5 mm: 15000 mAh

Vízállóság: IPX6

Teljesítmény: 80W

Töltési idő: 80W: A töltés időtartama: 2,5 perc: töltési idő: 4-5 óra

Bemenet: 5V/3A C típusú porton keresztül

Méret: 258*85*153 mm

Súly: 2,54 kg

Tisztítás és karbantartás

- A termék tisztításához ne használjon semmilyen tisztítószeret vagy tisztítószert.
- Ne szerelje szét a terméket. A készülék nem tartalmaz a felhasználó által szervizelhető alkatrészeket.
- Ne ejtse le a terméket, és a legjobb teljesítmény érdekében óvatosan kezelje.
- A terméket száraz helyen tárolja. A por, a szennyeződés és a nedvesség felhalmozódhat a termék burkolatán, ha azt nem barátságos helyen tárolja.
- Ne dobja a terméket tűzbe, mert az akkumulátor felrobbanhat vagy szivároghat.

A

Bekapcsoló gomb

Be-/kikapcsolás: tartsa lenyomva 3 másodpercig

Üzem mód gomb

(BT/TF/AUX/USB flash lemez)

Zenelejátszási módok váltása: Nyomja meg a Bluetooth, TF/SD kártya, Aux mód és USB flash lemez közötti váltáshoz.

A Bluetooth-ról való leválasztás: Nyomja meg 3 másodpercig.

Visszaállítás: Nyomja meg 8 másodpercig

EQ gomb

EQ-effektusok váltása: Nyomja meg a sztereó (alapértelmezett), 3D és Deep Bass módok közötti váltáshoz.

Lejátszás/szünet gomb

Lejátszás/szünet: Nyomja meg

Hangszisztem aktiválása: Tartsa lenyomva 3 másodpercig

Hívások fogadása: Nyomja meg a gombot.

Hívás elutasítása: Tartsa 2 másodpercig

Hívás megszakítása: Nyomja meg a gombot.

Újratárcsázás: Nyomja meg kétszer

A hangerő csökkentése: Nyomja meg a gombot.

Előző szám: Tartsa lenyomva 2 másodpercig

A hangerő növelése: Nyomja meg a gombot.

Következő szám: Tartsa lenyomva 2 másodpercig

Párosítás True Wireless Stereo

1. Kapcsolja be először a két hangszórót.

2. Nyomja meg a TWS párosító gombot a sztereó párosítási módba való belépéshez, ahol a sárga kijelző villog.

3. A sikeres párosítás után mindkét hangszóró párosításjelzője sárga marad.

4. A fő hangszóró Bluetooth-kijelzője villogni fog. A párosításhoz keresse meg és kattintson a "Tronsmart Force Max" gombra.

A True Wireless Stereo hangszóróról való leválasztás

Nyomja meg a TWS párosító gombot, miközben a sárga jelző kikapcsolt állapotban van.

Gombkonfiguráció

EQ kijelző

Bluetooth kijelző

True Wireless Stereo párosítás jelzője

Hangerő +/Következő dal

Hangerő -/előző szám

Lejátszás/szünet

TWS párosítás gomb

EQ gomb

Bekapcsoló gomb

Mód gomb

C típusú töltőport

USB-A port

Aux-in port

TF/SD-kártya foglalat