

Nail Drill professzionális elektromos körömcsiszoló XSUV-202Plus - használati útmutató



1. Mielőtt csatlakoztatná a hálózathoz, ellenőrizze, hogy a bemeneti feszültség megegyezik-e a tápegység hátoldalán szükséges feszültséggel.
2. A készüléket egyenletes, stabil helyre kell helyezni
3. Csatlakoztassa a hordozható polírozót a tápegység kimeneti aljzatához, majd csatlakoztassa a lábfejet a lábnyomó aljzatához
4. Állítsa a sebességet a minimumra.
5. Kapcsolja be, miközben a jelzőlámpa világít, és a polírozófej lassan forog.
6. Állítsa be a sebességszabályozót a sebesség növeléséhez.
7. Váltson "FOOT #-ra, ha a lábnyomást választja, a sebesség növekszik, ha növeli a láb nyomóerejét.
8. Győződjön meg arról, hogy a tápellátás ki van kapcsolva, ha a polírozót hosszabb ideig nem használja.
9. Ez a készülék nem csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket is), vagy nem rendelkeznek tapasztalattal és tudással, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeli őket, vagy nem utasította őket a készülék használatára vonatkozóan, a gyermekeket felügyelni kell, hogy biztosítsák hogy nem játszanak a készülékkel