

# Multifunkcionális Gőztisztító Cserélhető Fejekkel és Nagy Víztartállyal

Használati útmutató

## ⚠ FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Ne húzza vagy vigye a készüléket a kábelnél fogva, ne használja a vezetéket fogantyúként, ne csukja rá az ajtót, ne húzza éles sarkokon vagy széleken, és ne tegye ki forró felületnek.
- A csatlakozó kihúzásakor mindig a dugót, ne a vezetéket fogja meg.
- Ne dugjon semmilyen tárgyat a nyílásokba. Ne használja, ha bármely nyílás el van zárva.
- Ne használja a készüléket olyan zárt térben, ahol olajalapú festék, hígító, bizonyos vízszigetelő anyagok, gyúlékony por vagy más mérgező, robbanékony gőz található.
- Nem alkalmas helyiségfűtésre.
- Csak a felhasználói útmutatóban leírt célokra használja. Csak a gyártó által javasolt tartozékokat használja.
- Ne adjon a vízhez tisztítószereket, illóolajokat, parfümöket vagy más vegyi anyagokat, mert ezek károsíthatják a készüléket, illetve veszélyessé tehetik a használatát.

Használjon csapvizet vagy desztillált/szűrt vizet, ha a helyi víz nagyon kemény.

- Áramütés elkerülése érdekében ne merítse vízbe vagy más folyadékba a készülék egyetlen részét sem.
- A gőz hője és ereje károsíthat bizonyos felületeket vagy textíliákat. Mindig próbálja ki egy kis, rejtett területen, mielőtt nagyobb felületet tisztítana (pl. festett fa, bőr).
- A forró gőz kifakíthatja a fényes műanyagot.
- Az akril, bársony és len anyag érzékenyen reagálhat a gőz hőmérsékletére.

## ⚠ FIGYELMEZTETÉSEK:

- Ne adjon a víztartályhoz semmit, csak hideg vizet! Ellenkező esetben a fűtőelem megsérülhet, és a garancia érvényét veszti.

- A sérülések elkerülése érdekében soha ne irányítsa a gőzt emberekre, állatokra vagy elektromos aljzatokra.

## **JELLEMZŐK**

A gőztisztító nagynyomású gőzt használ a zsír, kosz és makacs szennyeződések eltávolításához.

A gőz természetes, vegyszermentes tisztítószer, így biztonságos és környezetbarát.

Különbéféle tartozékokkal többféle célra is használható:

1. Kárpitok, fugák, csempék, főzőlapok tisztítása.
2. Nehezen elérhető helyek tisztítása a hosszabbító fúvókával.
3. Textíliák, függönyök és ágyneműk felfrissítése.
4. Tükrök, ablakok és üvegfelületek tisztítása.
5. Kemény felületek, pl. pultok, mosogatók, zuhanyajtó-sínek tisztítása.
6. Konyhai eszközök, háztartási felületek, autók tisztítása.
7. Zsírtalanítás, mélytisztítás, fertőtlenítés és higiéniai tisztítás.

## **⚠ FIGYELMEZTETÉS**

A gőztisztító kemény, hőálló felületek és kárpitok tisztítására készült.

Ne használja puha műanyagokon, kezeletlen fán, illetve hideg üvegen.

Viaszolt vagy nem viaszolt padlón a gőz eltávolíthatja a fényes réteget.

Ne használja kezeletlen fán, mert a gőz hatására a fa rostjai megduzzadhatnak.

Mindig végezzen próbát egy kis, nem feltűnő területen.

## **⚡ BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK**

A tűz, áramütés vagy sérülés kockázatának csökkentése érdekében:

- Ne használja játékként.
- Ne használja, ha a kábel vagy a dugó sérült.

- Ne használja, ha a készülék leesett, megsérült vagy vízbe esett.
- Soha ne javítsa a készüléket, amíg az csatlakoztatva van.
- Kerülje a forró felületekkel való érintkezést.
- Égési sérülést okozhat a forró víz, gőz vagy fémrészek megérintése.

Ne fordítsa fejjel lefelé, mert forró víz lehet benne.

Soha ne irányítsa a gőzt emberre — a gőz nagyon forró, és égési sérülést okozhat.

- Ne tegye ki esőnek.
- Csak beltéren használja.
- Ne helyezze vagy tárolja olyan helyen, ahol vízbe eshet (pl. mosogatóba vagy kádba).
- Húzza ki a hálózatból, ha nem használja, vagy karbantartás előtt.
- Gyermekek közelében csak felügyelet mellett használja.
- Soha ne hagyja felügyelet nélkül működés közben.
- Ne hagyja bedugva, ha nincs használatban.
- Soha ne működtesse víz nélkül a tartályban.

## **KARBANTARTÁS ÉS ÁPOLÁS:**

A folyamatos, magas hőmérsékletű gőztisztítás biztosítása érdekében elengedhetetlen a vízkőlerakódás kezelése a gőztisztítóban. Ha a gőzkibocsátás csökkenését vagy a gőzkiömlő elzáródását észleli, kövesse az alábbi egyszerű lépéseket:

1. lépés: Keverjen össze citromsavat és vizet 1:5 arányban.
2. lépés: Távolítsa el a fűvókát, és állítsa a gőz mennyiségét a legmagasabb fokozatra a „Plusz” gomb megnyomásával.
3. lépés: Indítsa el a gépet, és működtesse normál módon 5–10 percig.
4. lépés: Vízkőmentesítés után töltsse fel újra a gépet tiszta vízzel, és működtesse újra 5–10 percig.
5. lépés: Kapcsolja ki a gépet.

💡 A rendszeres karbantartás biztosítja a gőztisztító hatékony működését.

## FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK



Tápkábel



Nagy méretű  
nejlonkefe



Gumigyűrűk



Üvegfelülethez  
való fej



Textil huzat



Hosszabbító gőzfúvócső



Réz sörtéjű kefe



Nejlonkefe



Gőzfúvó fej



2,2 méteres gőzcső

Nagy kapacitású víztartály

### Használati utasítás:

1. lépés: Mielőtt vizet töltene a gőztisztítóba, győződjön meg róla, hogy a készülék NINCS áram alatt.
2. lépés: Húzza le a biztonsági kupakot.
3. lépés: Öntsön bele 1200 ml (40 fl. oz.) vizet a töltőedénnyel. Ne töltse túl! Helyezze vissza a kupakot és zárja le.

4. lépés: Csatlakoztassa a tápkábelt az áramforráshoz. A visszajelző fény kigyullad.
5. lépés: Csatlakoztassa a szükséges fúvókát vagy keféét a tisztítási igények szerint, és tartsa a fogantyút szorosan a kezében.
6. lépés: Nyomja meg a bekapcsoló gombot.
7. lépés: Várjon 15 másodpercet, amíg a készülék felmelegszik. Ezalatt normális, ha egy kis víz kifolyik.
8. lépés: Állítsa be a kilépő gőz mennyiségét a forgókapcsolóval.
9. lépés: A használat után nyomja meg újra a bekapcsoló gombot a kikapcsoláshoz, majd húzza ki a hálózatból, mielőtt újratölti.
10. lépés: Húzza ki a leeresztő dugót, és ürítse ki a tartályból a vizet minden használat után.
11. lépés: Hagyja teljesen kihűlni a készüléket és tárolja egy száraz, nedvességtől elzárt helyen.