

Digitális kanálmérleg - elektronikus mérleg - Használati utasítás

1. Kapacitás&pontosság:

Maximális mérés: 500 g : 300 g

Eltérés: 0.1 g

Minimum mérés: 1 g

Térfogat: 5 ml ~ 30 ml

2. Műszaki adatok:

1. Funkció: Tára(Tare) funkció; egységkapcsoló funkció; fogantyú zár funkció
2. Áramellátás: 3V 1*CR2032 Gombos lítium elem, ami tölthető.
3. Működési hőmérséklet: 0°C ~ 40°C

3. Használat:

1. Bekapcsoló gomb: Nyomja meg az "ON/OFF" gombot, majd helyezze a kanálmérleget vízszintes pozícióba. A rendszer ellenőrzés után megjelenik a "0.0 g" és elkezdheti a mérést.
Kikapcsolás: "ON/OFF"

Ha nem használja a mérleget, az magától kikapcsol

2. Tára(Tare) funkció gomb:

Ha dobozt vagy zacskót helyez a kanálba, nyomja meg a "TARE" gombot, hogy lenullázza annak a súlyát, így a mérleg csak a tényleges mérnivalónak az értékét fogja kiírni.

3. Zár funkció:

Nyomja meg a "Hold" gombot, ha szeretné hogy az aktuálisan mért érték a képernyőn maradjon.

4. Egységkapcsoló:

Nyomja meg a "Mode" gombot, hogy változtatni tudja a mértékegységet; "g-gramm", "oz-uncia", "gn-giganewton", "ct-karát"

5. Töltési mód:

Újratölthető elem, vagy új lítium gombos elem.