

Joyroom okosóra - 46 mm szilikon fekete szíjjal (JR-FT1 Pro Grey) - Használati útmutató

Az óra viselése

Kérjük, nézze meg az ábrát, a helyes viseléshez, valamint, hogy kényelmesen illeszkedjen az óra pulzusérzékelő területéhez a csuklóján. Kérjük, a pulzus pontosságának biztosítása érdekében viselje az órát rendesen.. Ne hagyja túl lazán vagy túl szorosan megkötni a szíjat.

Letöltés és párosítás

Letöltés honnan?

Appstore: SMART-TIME-PRO

Android: SMART-TIME-PRO

Az applikáció letöltése után, hozzon létre egy SMART-TIME-PRO fiókot az adatok mobilalkalmazásba történő átviteléhez.

Párosítási lépések

1. Nyissa meg a mobil Bluetoothát > indítsa el az APP alkalmazást a kezdőlapra történő belépéshez > Kattintson az "eszköz" gombra, majd kattintson az "összekapcsolt eszköz" gombra. > Ezután válassza az „automatikus keresés az órára” opciót, majd válassza a "JR-FT1" lehetőséget.

2. A kijelző párosítási értesítésének megtekintéséhez> kattintson a PIPA gombra a párosítás megerősítéséhez> a Bluetooth ikon megjelenik az óra bal felső sarkában, ez a sikeres párosítást fogja jelezni.

Feltöltés

Irányítsa a töltővezeték az óra fém érintkezőjére, és az 5S után az óra képernyőn megjelenik a töltöttség jelzése. A teljes töltés körülbelül 2 órát vesz igénybe, amit egy feltöltött állapotú ikon fog jelölni.

Bekapcsolás

Hosszan nyomja 8 másodpercig a jobb oldalon található bekapcsológombot. Amikor a folyamatjelző sáv eléri a 100% -ot, az óra bekapcsol.

Kikapcsolás

Húzza le a "helyi menüt".> Kattintson a "Beállítás" ikonra> Válassza ki a rendszermenüt> Kattintson a "kikapcsolás" gombra

Óraszíj cseréje

Az óraszíj eltávolításakor húzza meg a heveder rögzítő gombját, emelje fel a hevedert és vegye ki.

Vérnyomásmérés

1. Statikus állapotban viselje kényelmesen az órát.
2. Csúsztassa fel az alkalmazáslistát, válassza a "vérnyomás" gombot, és kattintson a lejátszás gombra az aktuális vérnyomás méréséhez.

Ébresztőóra

1. Kattintson a telefon SMART-TIME-PRO alkalmazására, majd kattintson az eszköz gombra, majd kattintson az ébresztőóra gombra.
2. Kattintson a „hozzáadás” opcióra, állítsa be az ébresztési időt és az ismétlési időszakot, majd kattintson a "megerősítés" gombra a beállítások befejezéséhez.

Készülék leírás:

Modell: JR-FT1

BT verzió: 5.0

Futó memória: 160kB

Akkumulátor kapacitása: 210mAh

Készenléti idő: 30 nap

Felhasználási idő: 14 nap

Érintési mód: teljes képernyős mód

Szíj szélessége: 20 mm

Adattárolás: legalább 7 nap

Képernyő mérete: 1,3 hüvelykes IPS négyzet alakú képernyő.