

Digitális EMOJI ébresztőóra és éjszakai fény-használati útmutató

1. Aktiválás: Kérjük használat előtt teljesen töltse fel a terméket a mellékelt Usb kábel segítségével.

2. Az idő beállítása: Nyomja meg hosszan a bekapcsoló gombot a hátulján, míg az előlapján lévő óra el nem kezd villogni. Nyomja a +/- gombokat a megfelelő idő kiválasztásához. Nyomja meg újból a bekapcsoló gombot, majd ugyan ezzel a módszerrel állítsa be a percet is.

3.12/24 formátum beállítása: Duplán nyomja meg a bekapcsoló gombot, hogy ki tudja választani az Önnek megfelelő formátumot. (12 vagy 24 órás)

4. Ébresztő beállítása: Nyomja meg az ébresztőóra jelű gombot a termék hátulján. Amint a készülék elején található óra elkezd villogni, be tudja állítani az órát a + és - gombok segítségével. Az óra beállítása után ugyan ezzel a módszerrel a percet is be tudja állítani. (megjegyzés: a második ébresztőórát is ugyan ezzel a módszerrel tudja beállítani ; ébresztőóra gomb 2)

5. Ébresztés kikapcsolása: Nyomja meg duplán a kikapcsolandó ébresztőóra gombot, az ébresztés kikapcsolásához. (ébresztőóra gomb 1 vagy 2 (Amennyiben a kijelzőn látja az ébresztő óra ikont, az ébresztés aktív.)

6.Szundi mód: Miután megszólalt az ébresztés, rázza meg az órát a szundi mód aktiválásához. Ezután a kijelzőn megjelenik a szundi ikon (Zzz), és 5 perc elteltével az ébresztés újra megszólal. A szundi módot akárhányszor bekapcsolhatja.

7.Éjszakai fény bekapcsolva /kikapcsolva, fényesség beállítása: Nyomja meg a készülék tetején található gombot, hogy ki-és be tudja kapcsolni az éjszakai fényt. Nyomja meg hosszan a készülék tetején található gombot, hogy be tudja állítani a fényességét.

8.Csengőhang beállítása: Nyomja meg a készülék hátoldalán található hang jelzésű gombot, hogy az 5 választási lehetőség közül ki tudja választani az Önnek megfelelő hangot. A +/- gombokkal a hangjelzés erősségét tudja beállítani.